

1GPS

Relógio Sincronizador

Manual de Instruções

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L. Licença de Uso de Software

O EQUIPAMENTO QUE VOCÊ ADQUIRIU CONTÉM UM PROGRAMA DE SOFTWARE. ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE ESTE SOFTWARE, DE ACORDO COM O PREVISTO NA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE 11-11-1987. COM A COMPRA DO EQUIPAMENTO VOCÊ NÃO ADQUIRE A PROPIEDADE DO SOFTWARE, SENÃO UMA LICENÇA PARA PODER USÁ-LO EM CONJUNTO COM ESTE EQUIPAMENTO.

O PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUI UM CONTRATO DE LICENÇA DE USO ENTRE VOCÊ (USUÁRIO FINAL) E ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L. (LICENCIANTE) REFERIDO AO PROGRAMA DE SOFTWARE INSTALADO NO EQUIPAMENTO. POR FAVOR, LEIA CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DO PRESENTE CONTRATO ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

SE VOCÊ INSTALA 0U UTILIZA O EQUIPAMENTO, ISTO IMPLICA QUE ESTA DE ACORDO COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA. SE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ESTES TERMOS, DEVOLVA IMEDIATAMENTE O EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO AO LUGAR ONDE O OBTEVE.

Condições da Licença de Uso

- **1.-Objetivo:** O objetivo deste Contrato é a cessão por parte do Licenciante a favor do Usuário Final de uma Licença não exclusiva e intransferível para usar os programas informáticos contidos na memória do equipamento adquirido e a documentação que os acompanha, em seu caso (denominados a seguir de forma conjunta, o "Software"). Este uso poderá ser realizado unicamente nos termos previstos nesta Licença.
- **2.- Proibições:** Fica expressamente proibido e excluído do âmbito desta Licença ou que o Usuário Final realize qualquer uma das seguintes atividades: a) copiar e/ou duplicar o Software licenciado (nem mesmo com o objetivo de realizar uma cópia de segurança); b) adaptar, modificar, recompor, descompilar, desmontar e/ou separar o Software licenciado ou seus componentes; c) alugar, vender ou ceder o Software ou colocá-lo à disposição de terceiros para que realizem qualquer uma das atividades anteriores.
- **3.- Propriedade do Software:** O Usuário Final reconhece que o Software, ao qual se refere este Contrato é de exclusiva propriedade do Licenciante. O Usuário Final somente adquire, por meio deste Contrato e enquanto continue vigente, um direito de uso não exclusivo e intransferível sobre este Software.
- **4.- Confidencialidade:** O Software licenciado é confidencial e o Usuário Final se compromete a não revelar a terceiros nenhum detalhe ou informação sobre o mesmo sem o prévio consentimento por escrito do Licenciante.

As pessoas ou entidades contratadas ou subcontratadas pelo Usuário Final para realizar tarefas de desenvolvimento de sistemas informáticos não serão consideradas terceiros para efeitos da aplicação do parágrafo anterior, sempre e quando estas pessoas estejam por sua vez sujeitas ao compromisso de confidencialidade contido neste parágrafo.

Em nenhum caso, salvo autorização escrita do Licenciante, poderá o Usuário Final revelar nenhum tipo de informação, nem ainda para trabalhos subcontratados, a pessoas ou entidades que sejam competência direta do Licenciante.

- **5.- Resolução:** A Licença de Uso é concedida por tempo indeterminado a partir da data de entrega do equipamento que contém o Software. Não obstante, este Contrato ficará acordado de pleno direito e sem necessidade de requerimento no caso do Usuário Final descumprir qualquer de suas condições.
- **6.- Garantia:** O Licenciante garante que o Software licenciado corresponde às especificações contidas nos manuais de utilização do equipamento, ou com as acordadas expressamente com o usuário final, em seu caso. Esta garantia só implica que o Licenciante procederá o reparo ou readaptação do Software que não se ajuste a estas especificações (sempre que não se trate de defeitos menores que não afetem o funcionamento dos equipamentos), ficando expressamente eximido de toda a responsabilidade pelos danos e prejuízos que pudessem derivar da inadequada utilização do mesmo.
- **7.- Lei e jurisdição aplicável:** As partes acordam que o presente contrato será regido de acordo com as leis espanholas. Ambas partes, com expressa renúncia ao foro que possa lhes corresponder, acordam submeter todas as controvérsias que possam surgir em relação ao presente Contrato aos Juizados e Tribunais de Bilbao.

ZIV Aplicaciones y Tecnología S.L. Parque Tecnológico, 210 48170 Zamudio (Vizcaya) Apartado 757 48080 Bilbao - España Tel.- (34) 94 452.20.03

ADVERTÊNC1A

Z I V Aplicaciones y Tecnología, S.L., é o legítimo proprietário dos direitos autorais deste manual. Fica expressamente proibido copiar, ceder ou comunicar a totalidade ou parte do conteúdo deste livro, sem a expressa autorização escrita do proprietário.

O conteúdo deste manual de instruções possui finalidade exclusivamente informativa.

Z I V Aplicaciones y Tecnología, S.L., não se torna responsável pelas conseqüências derivadas do uso unilateral da informação contida neste manual por terceiros.

Tabela de Conteúdos



Capítulo 1. Descrição e Início

1.1	Funções	1.1-1
1.1.1	Sincronização GPS	1.1-2
1.2	Funções Adicionais	1.2-1
1.2.1	Fonte de alimentação	1.2-2
1.2.2	SRV: puerto de servicios	1.2-2
1.2.3	GPS Sync	1.2-2
1.2.3.a	Conector ao Bus de Sincronização	1.2-2
1.2.3.b	Alarme - "Sem dependência com o sistema GPS"	1.2-2
1.2.3.c	Sync Ch1 - Sync Ch4: Canais analógicos	1.2-2
1.2.3.d	Sync Ch5 - Sync Ch8: Canais digitais	1.2-3
1.2.3.e	Sync Ch9 - Ch10: Portas serial assíncronos - Tramas de sincronização	
	ASCII	1.2-3
1.2.3.f	LEDs: Indicadores luminosos	1.2-4
1.2.4	GPS NTP	1.2-4
1.2.4.a	Portas Ethernet Rápidas	1.2-4
1.2.4.b	Memoria flash	1.2-4
1.2.4.c	DRAM síncrona	1.2-4
1.3	Interface Local	1.3-1
1.3.1	Descrição	1.3-2
1.3.2	Display	1.3-2
1.3.3	Botão de configuração	1.3-2
1.3.4	Modelos NTP	1.3-2
1.4	Seleção do Modelo	1.4-1
1.4.1	Seleção do modelo	1.4-2
4 5	Instalacão a Comissionemento	454
1.5	Instalação e Comissionamento	1.5-1
1.5.1 1.5.2	Generalidades	1.5-2
	Abrindo a caixa do produto	1.5-2
1.5.3	Seleção da localização	1.5-3
1.5.4	Elementos necessários para a instalação	1.5-3
1.5.4.a	Cabos	1.5-3
1.5.4.b	Cabos para GPS Sync	1.5-5
1.5.4.c	Cabos para GPS NTP	1.5-6
1.5.4.d	Antenas	1.5-8
1.5.4.e	Supressores de raios	1.5-8
1.5.5	Instalação física do GPS	1.5-9
1.5.5.a	Instalando o GPS	1.5-9
1.5.5.b	Posta a terra do GPS	1.5-9
1.5.5.c	Instalação da antena	1.5-9
1.5.5.d	Conexão da antena ao GPS Clock	1.5-9
1.5.6	Diretrizes de segurança para o uso do GPS	1.5-9
1.5.7	CheckList	1.5-10



Tabela de Conteúdos



Capítulo 2.	Dados Técnicos e Descrição Física
2.1	Características Técnicas
2.1.1	Tensão de alimentação auxiliar
2.1.2	Sincronizador
2.1.3	Relógio de Referência
2.1.4	Acessórios
2.2	Normas e Ensaios Tipo
2.2.1	Isolamento
2.2.2	Compatibilidade eletromagnética
2.2.3	Climático
2.2.4	Alimentação
2.2.5	Vibrações 2.2-
2.2.6	Certificações GPS NTP
2.2.7	Conformidade RoHS
2.3	Arquitetura Física
2.3.1	GPS Sync
2.3.1.a	Generalidades 2.3-
2.3.2	Canais de sincronização
2.3.3	GPS NTP
2.3.3.a	Generalidades 2.3-
2.3.3.b	Sync. Out
2.3.3.c	Portas Ethernet Rápidas
2.3.4	Dimensões
2.3.5	Elementos de conexão
2.3.5.a	Réguas de bornes
2.3.5.b	Extração do sistema (não-curtocircuitável)
2.3.5.c	Cabeamento
•	Funções e Princípios de Operação
3.1	Funcionamento
3.1.1	Modos de operação
3.1.1.a	Transição entre modos de operação
3.1.2	Sequência de partida
3.1.3	Autocheck 3.1-
3.1.4	Display
3.2	Configuração do GPS Sync 3.2-
3.2.1	Introdução
3.2.2	Opções existentes para configurar o GPS Sync
3.2.3	Parâmetros de configuração GPS
	•
3.3	Arquitetura do Menu GPS-Sync
3.3.1	Idioma
3.3.2	Configuração do Relógio de Referência
3.3.3	Configuração dos canais de sincronização
3.3.4	Configuração específica local
3.3.5	Senhas
3.3.6	Versão do produto







3.4	Configuração SW	3.4-1
3.4.1	Descrição do produto	3.4-2
3.4.2	Acesso ao 1GPS	3.4-2
3.4.2.a	Enviar, aplicar e salvar uma configuração no 1GPS	3.4-5
3.4.2.b	Configuração LAN do 1GPS	3.4-5
3.4.3	NTP	3.4-5
3.4.3.a	NTP Network Time Protocol	3.4-5
3.4.3.b	Configuração NTP no 1GPS	3.4-6
3.4.4	SNMP	3.4-7
3.4.4.a	Gestão do 1GPS	3.4-7
3.4.4.b	Configuração do SNMP em 1GPS	3.4-7
3.4.4.c	Traps	3.4-8
3.4.4.d	MIBs suportados	3.4-8
3.4.4.e	Estatísticas	3.4-9
3.4.4.f	Geral	3.4-9
3.4.4.g	Estatísticas NTP	3.4-10
3.4.4.h	Estatísticas LAN	3.4-10
3.4.5	Atualização do firmware	3.4-11
0.4.0	/ ttadiização do iiiiiwaro	0.4 11
3.5	Interface da Linha de Comandos CLI	3.5-1
3.5.1	Introdução	3.5-2
3.5.2	Acesso ao CLI	3.5-2
3.5.2.a	Primeiros passos	3.5-2
3.5.3	Diretrizes para a configuração do SW	3.5-2
3.5.3.a	Geral	3.5-2
3.5.3.b	Configuração básica de 1GPS	3.5-2
3.5.3.c	Administração	3.5-2
3.5.3.d	NTP	3.5-6
3.5.3.u 3.5.3.e	SNMP – Gestão do 1GPS	3.5-8
3.5.4	Deferência CLI	
3.5.4.a	Referência CLI	3.5-9 3.5-9
	Parâmetros de configuração do 1GPS	
3.5.4.b	Comandos de configuração	3.5-12
3.5.4.c	Comandos de controle	3.5-14
3.5.4.d	Comandos diagnóstico	3.5-15
Α.	Esquemas e Planos de Conexões	A-1
В.	Índice de Figuras	B-1
B.1	Lista de figuras	B-2
B.2	Lista de tabelas	B-2
C.	Garantia do Produto	C-1



Tabela de Conteúdos





Capítulo 1

Descrição e Início

Conteúdo

- 1.1 Funções
- 1.2 Funções Adicionais
- 1.3 Interface Local
- 1.4 Seleção do Modelo
- 1.5 Instalação e Comissionamento



1.1 Funções



1.1.1 Sincronização GPS1	.1	-2	2
--------------------------	----	----	---

Capítulo 1. Descrição e Início



O equipamento denominado genericamente **GPS** integra a funcionalidade de um **Sincronizador** (equipamento eletrônico encarregado de fornecer informação horária precisa a todos os equipamentos que são "conectados" ao mesmo) que inclui um **Relógio de Referência** baseado em **GPS**.

É importante indicar que, como opção, os clientes que desejarem podem adquirir o **Relógio de Referência** separado do **Sincronizador**, o qual pode ser recomendável em algumas instalações, pela grande distância que existe entre o lugar onde deverá ser instalada a antena, e o lugar onde será alojado do **Sincronizador**.

Os GPSs definidos neste manual são:

- GPS Sync. Possui canais de sincronização IRIG-B analógicos, digitais e serial
- **GPS NTP**. O protocolo NTP (Network Time Protocol) é o mais utilizado para sincronizar os relógios dos sistemas informatizados através de comutação de pacotes em redes com latência variável. NTP utiliza UDP como sua capa de transporte. Está projetado para resistir aos efeitos da latência variável.

O sincronizador **1GPS NTP** utiliza o sistema **GPS** via satélites, o servidor NTP utiliza a camada (estrato) 0 para sincronizar-se, e depois trabalha com a camada (estrato) 1.

1.1.1 Sincronização GPS

A arquitetura distribuída das redes elétricas dificulta a análise das possíveis incidências que possam ocorrer nas mesmas. Dispor de uma boa sincronização é primordial para analisar os dados registrados nas diferentes localizações no comando de ocorrência adequado.

O elemento que assegura uma boa sincronização é o **Relógio de Referência**, que é um relógio eletrônico que possui uma referência comum de tempo de alta precisão, como por exemplo, a oferecida pelo sistema de satélites **GPS**.

As distintas subestações elétricas podem ser vistas como os pontos de intersecção da rede elétrica. Cada um destes pontos de intersecção dispõe de equipamento distinto, encarregado de monitorar e proteger o equipamento da subestação. Uma referência horária comum, e muito precisa é muito importante para utilizar de forma eficiente os dados gravados pelo anterior equipamento eletrônico.



1.2 Funções Adicionais



1.2.1	Fonte de alimentação	1.2-2
1.2.2	SRV: puerto de servicios	1.2-2
1.2.3	GPS Sync	1.2-2
1.2.3.	a Conector ao Bus de Sincronização	1.2-2
1.2.3.	b Alarme - "Sem dependência com o sistema GPS"	1.2-2
1.2.3.	c Sync Ch1 - Sync Ch4: Canais analógicos	1.2-2
1.2.3.	d Sync Ch5 - Sync Ch8: Canais digitais	1.2-3
1.2.3.	e Sync Ch9 - Ch10: Portas serial assíncronos - Tramas de sincronização A	4SCII 1.2-3
1.2.3.	f LEDs: Indicadores luminosos	1.2-4
1.2.4	GPS NTP	1.2-4
1.2.4.	a Portas Ethernet Rápidas	1.2-4
1.2.4.	b Memoria flash	1.2-4
1.2.4.	c DRAM síncrona	1.2-4



1.2.1 Fonte de alimentação

Conector negro de 3 bornes (intervalo 5,08 mm).

Estão disponíveis, como opção de fábrica, distintos tipos de fontes de alimentação:

- Isolada, AC 60-260 VAC
- Isolada, DC 16-75 VDC
- Isolada, DC 60-360 VDC

1.2.2 SRV: puerto de servicios

Porta RS232 – Configuração DCE: esta porta frontal SRV tem uma configuração fixa.

Para o GPS Sync : 9600 bps, 8n1, e sem controle de fluxo. Utiliza-se para configurar o equipamento de forma alternativa ao display + roda. Para o caso do GPS NTP, os valores por default são: 115200bps, 8n1 e sem controle de fluxo.

1.2.3 GPS Sync

1.2.3.a Conector ao Bus de Sincronização

O conector ao bus de sincronização consiste em uma régua verde de 8 bornes de conexão, espaçados 5,08 mm, que comunica um **Relógio de Referência** com um ou vários equipamentos Sincronizadores.

Este bus de sincronização está blindado (2.000V, 1 minuto).

1.2.3.b Alarme - "Sem dependência com o sistema GPS"

Este alarme está disponível mediante uma régua de 3 bornes de conexão verde, espaçados 5,08 mm.

Esta saída de contato se fecha quando os sinais recebidos pelo **Relógio de Referência** do sistema **GPS** não cumpre com os requisitos mínimos de qualidade previamente configurados.

Quando o **Relógio de Referência** está dependente do sistema **GPS**, este alarme está desabilitado (Safe). Caso contrário, este alarme é habilitado (Fail).

Finalmente, indica também o isolamento entre esta saída e o resto de circuitos (2.000 V, 1min).

1.2.3.c Sync Ch1 - Sync Ch4: Canais analógicos

Estes canais de saída de sincronização proporcionam 5 Vpp às cargas de 50 Ohms que são conectada em cada uma das quatro saídas. Isto significa que o **GPS Sync** é capaz de alimentar até 12 cargas de 600 ohms paralelamente em cada uma das saídas, o qual implica um total de 48 cargas.

O GPS Sync inclui um circuito de detecção de sobrecarga.

Finalmente, todas estas saídas analógicas se encontram isoladas entre si e com o restante dos circuitos (2.000 Volts, 1 minuto).





1.2.3.d Sync Ch5 - Sync Ch8: Canais digitais

Quatro conectores de fibra ótica multimodo, ST (62.5 / 125 nm) são a opção padrão em fábrica para os canais de sincronização digitais. Estão também disponíveis tanto uma régua verde de 8 bornes de conexão e espaçados 5,08 mm, quanto 4 conectores de tipo BNC (coaxial), além de opções de fábrica que substituem os conectores de fibra ótica ST.

Todas as saídas digitais (para a opção elétrica) estão devidamente isoladas, e protegidas em caso de curtos-circuitos, sobretensões e impulsos de alta energia. Neste último caso, as saídas digitais serão de tipo TTL, nível 5 Volts.

Cada saída digital é capaz de fornecer até 250 mA.

Indica também que o canal de sincronização 8, Sync Ch8 pode ser configurado como uma entrada, tipo 5Volts TTL/CMOS.

1.2.3.e Sync Ch9 - Ch10: Portas serial assíncronos - Tramas de sincronização ASCII

A configuração como padrão do Sync Ch9-Ch10 é: 9600 bps, 8n1, e sem controle de fluxo.

A velocidade da porta serial pode ser modificada (2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps).

Mensagens de sincronização ASCII são fornecidas através do conector DB-9 (configuração DTE). Os únicos sinais disponíveis são TxD, GND e DTR (este último sinal pode ser configurado para fornecer o sinal TIMEPULSE ou um pulso de saída).

A seguinte mostra uma possível personalização do sinal TIMEPULSE, o sinal 1PPS . Neste caso, o período é de 1 segundo, a base de tempos é **GPS**, e a duração do pulso é de 100 milissegundos. Este sinal estará disponível somente quando forem cumpridos os critérios de qualidade definidos pelo usuário.




figura 1.2.1: propriedades do sinal 1PPS

Como opção de fábrica, um par de conectores ST multimodo (62.5/125nm) ou conectores de fibra de plástico podem substituir o conector DB-9.





1.2.3.f LEDs: Indicadores luminosos

O GPS Sync dispoe de uma serie de LEDs que podem ser divididos em 3 grupos:

- **On:** Quando o **GPS Sync** parte corretamente, este LED acende. Este LED piscará para informar qualquer tipo de problema.
- **GPS Status:** Quando este LED acende, informa que o equipamento está dependente ao sistema **GPS**. Uma piscada deste LED informa que apesar de não receber o sinal **GPS**, o RTC interno está disponível. Se o LED não acende, nem mesmo o RTC interno estará disponível.
- **Ch1** ... **Ch10**: Esta indicação luminosa, quando está acesa, informa o correto funcionamento dos canais de sincronização. Quando estão apagados informam que os canais de sincronização não estão disponíveis ou foram desativados.

1.2.4 GPS NTP

1.2.4.a Portas Ethernet Rápidas

• 10 x 100BaseFx Ethernet Porta rápido (Eth. 1)

Proporciona uma conexão às redes Ethernet 100BaseFx Porta de fibra óptica (monomodo 1300nm) com um conector MRTJ.

• 1 x 10/100BaseT Ethernet porta rápida (Eth. 2)

Proporciona uma conexão às redes Ethernet 10/100BaseT. Porta rápida 10/100 Base T Ethernet com um conector RJ45. Auto MDI-X (Detecção automática de cabo cruzado).

1.2.4.b Memoria flash

Dispõe de uma memoria flash de 4 MB..

1.2.4.c DRAM síncrona

Dispõe de uma SDRAM de 16 MB.





1.2.4.d I/O (Entradas e Saídas digitais isoladas)

O conector I/O dispõe de 5 pinos para um uso futuro. Ambas as entradas e saídas são com isolamento galvânico.

As seguintes tabelas descrevem as principais características físicas do conector I/O

Tabela 1.2-1: Entradas digitais isoladas (Pino 4&5)						
Entradas Inativas	Inativas					
Entradas Ativas	Voltagem Entr. > 10 Vdc (entre Pino 4 & 5)					
Máx.tensão 250 Vdc Protegida contra sobretensões >270Vdc						
Max.DC consumo de corrente	12mA					
Polaridade	Pino 4 é a referência para a Entrada - e o pino 5 é a entrada + Protegida contra polaridades errôneas					
Tempo de Comutação ON/OFF	~1 ms					

Tabela 1.2-2:Entradas digitais isoladas (Pino 1&2)							
Saídas Ativas Impedância <260 hms (entre Pino 1&2)							
Saídas Inativas	Impedância> 500 Mohms (entre Pino 1&2)						
Máx.tensão	250Vdc Protegida contra sobretensões >270 Vdc Não se pode aplicar Vac						
Max.CC corrente	150 mA						
Polaridade	Pino 1 conectado na Saída- e pino 2 conectado na Saída+						
Tempo de Comutação ON/OFF	2 ms						





1.2.4.e Sync. Out (pulso de tempo e saídas de sincronismo)

Conector de 5 pinos com pulsos de tempo de saída (1pps quando está sincronizado) e uma saída do sincronismo para futuros usos. A faixa de tensão destas saídas é de 0 a 5Vcc (níveis CMOS).

1.2.4.f LEDs

O painel frontal dos modelos **1GPS** inclui LEDs de uso geral que indicam o status geral do **1GPS** e fornecem informações sobre LAN e sobre o status de sincronização. A tabela a seguir resume as informações fornecidas pelo **1GPS**:

	Tabela 1.2-3: Informação do 1GPS							
LED	Color	Função						
ON	Vermelho	Ativo quando o 1GPS é alimentado.						
SRV	Amarelo	Intermitente quando existem dados Rx / Tx através da porta de console SRV.						
LAN status								
Eth1	Amarelo	Ativo quando há um link na Porta Eth1. Intermitente quando recebe / envia pacotes de dados através da Porta Eth1.						
Eth2 Amarelo		Ativo quando há um link na Porta Eth2. Intermitente quando recebe / envia pacotes de dados através da Porta Eth2.						
Sync. status								
NTP	Verde	Ativo quando 1GPS é sincronizado com o relógio GPS						
TP	Verde	Pisca sempre que o 1GPS recebe um impulso de tempo (a cada segundo).						



1.3 Interface Local



1.3.1	Descrição	1.3-2
1.3.2	Display	1.3-2
1.3.3	Botão de configuração	1.3-2
1.3.4	Modelos NTP	1.3-2



1.3.1 Descrição

O GPS NTP é um equipamento muito flexível, que possui varias opções. O GPS Sync pode ser configurado e monitorizado através de sua porta serial frontal (SRV). Opcionalmente, para aqueles clientes que desejarem, o GPS Sync, como opção de fábrica, pode incorporar um display e um botão de configuração que permite realizar as mesmas funções.

1.3.2 Display

O conteúdo do display mostra dois tipos diferentes de informação em função do momento de utilização. Assim, durante a configuração, o display está dividido em quatro linhas horizontais que vão girando mostrando as diferentes opções de configuração.



figura 1.3.1: display

Em modo normal de sincronismo, o display está dividido em três zonas de informação:

- Informação horária: Mostra a hora, minutos e segundos em formato de números grandes. É incluída informação da zona horária utilizada à direita da hora, em letras normais
- Informação de calendário: Abaixo da hora é informado o dia, mês e ano, assim como o dia do ano e o dia da semana.
- Geração de sinal e número de satélites: Na linha inferior é incluída uma serial de três dígitos. O primeiro deles indica se está sendo dependente do sinal de GPS (E) ou não (I). Os outros dois dígitos indicam o número de satélites que estão sendo utilizados para a geração horária. Caso não esteja disponível essa informação será indicada com o sinal de interrogação '?'.

1.3.3 Botão de configuração

O pressionamento deste botão durante três segundos faz com que o equipamento entre em modo de configuração, sempre que se introduzir uma senha válida. A navegação é realizada girando o botão à direita e esquerda. Para escolher uma opção, o botão de configuração deve ser pressionado.

1.3.4 Modelos NTP

O GPS NTP é um equipamento muito flexível, que possui varias opções. O GPS NTP pode ser configurado e monitorado através de sua porta serial frontal (SRV) e através das portas Ethernet. (Ver capítulo 3).



1.4 Seleção do Modelo



1.4.1	Seleção do modelo	1.4-2
1.7.1	Ocioção do modelo	1.7 2



1.4.1 Seleção do modelo

A seleção de modelo, conforme as características requeridas é realizada em função do seguinte esquema:

1	GPS										
1		2	3	4	5	6	7-8	9	10	11	12

2	Funções		
	C Relógio de Referência + Sincronizador	R	Relógio de Referência (*)
3	Portas de sincronização 1-4+9		
	0 Sem canais analógicos	Α	BNC + 2 x DB-9
	9 1 canal analógico		
4	Portas de sincronização 5-8		
	0 Não disponível	3	Bornes de conexão (intervalo 5,08 mm)
	1 FOC multimodo (ST)	4	BNC
5	Botão de configuração + Display		
	Não disponível	1	Disponível
6	Fonte de alimentação		
	0 Isolada: DC (16-75 Vcc)	6	Não isolada: 3-36 Vcc (*)
	1 Isolada: AC (80-260Vca @ 47-63 Hz) e DZ (60-		
	360Vcc)		
7	Protocolos especiais		
	00 Não disponível		
8	Tipo de caixa		
	1 Mural	Т	Mural (*)
	E 1U x 1 de rack de 19"		
9	Definido em fábrica		
	0 Normal	1	Consumo aberto
10	Protocolos de rede Ethernet		
	0 Nenhum	1	SNTP
11	Requerimentos especiais		
	0 Padrão	Α	Tropicalizado
12	Revisão		

As opções marcadas com (*) somente podem ser solicitadas para um modelo específico completo 1GPS-R900600T000A.

A opção SNTP somente é compatível com as opções 3=4=5=0. O modelo ficaria da seguinte forma 1GPS-C000#00#01##.



1.5 Instalação e Comissionamento



1.5.1	Generalidades	1.5-2
1.5.2	Abrindo a caixa do produto	1.5-2
1.5.3	Seleção da localização	
1.5.4	Elementos necessários para a instalação	
1.5.4		
1.5.4		
1.5.4		
1.5.4		
1.5.4		
1.5.5	Instalação física do GPS	1.5-9
1.5.5		
1.5.5		
1.5.5		
1.5.5	.d Conexão da antena ao GPS Clock	
1.5.6	Diretrizes de segurança para o uso do GPS	
1.5.7	CheckList	



1.5.1 Generalidades

É muito importante uma correta instalação do **GPS** e de todos os elementos conectados a ele para conseguir uma boa sincronização.

Existe uma serial de considerações para se atentar ao selecionar os acessórios e a forma de realização da instalação:

Seleção da antena:

- Ganho
- Diagrama de radiação
- Correta orientação da antena ao céu
- Antes de extrair ou inserir algum módulo deverá desconectar a alimentação do equipamento; caso contrário podem causar danos ao mesmo.

Ambiente elétrico:

- Conseguir a imunidade eletromagnética

Outros efeitos:

- Obstrução do sinal pela influência de edifícios, árvores, neve...
- Efeitos multipercurso
- DOP

1.5.2 Abrindo a caixa do produto

Comprovar que a caixa contém os elementos enumerados na seguinte tabela:

Número	Descrição
1	GPS
2	Conector negro de alimentação: Fêmea
3	Conector verde de bus de sincronização: Fêmea (somente com GPS Sync)
4	Conector verde de Alarme: Fêmea (somente com GPS Sync)
5	Parafusos e elementos de fixação
7	Antena GPS

São subministradas tanto antenas **GPS** como supressores de raios para aqueles clientes que desejarem.





1.5.3 Seleção da localização

O lugar onde é mostrada a antena é crucial para um funcionamento de ótima qualidade do **GPS**. Quando fossem usadas antenas de painel, o plano da antena deveria estar situado paralelamente ao horizonte. A antena deve ter completa visibilidade do céu para ter visão direta com o maior número de satélites possíveis.

É também importante a distância existente entre a antena e o **Relógio de Referência**, a qual deve ser a menor possível. Os máximos comprimentos recomendados para os cabos das antenas são os seguintes:

- Para o cabo LMR-200, 40 metros (17dB de atenuação a 1.5GHz)
- Para o cabo LMR400, 100 metros (17dB de atenuação a 1.5GHz)

1.5.4 Elementos necessários para a instalação

1.5.4.a Cabos

Conexão à porta seriais SRV

Para conectar o **GPS** às portas serial, é recomendável usar cabos RS232 blindados, com os conectores DB9 macho / fêmea.

A tabela abaixo mostra o pin-out do conector serial da porta SRV:

Pino	Função	
1	Não conectado	
2	Rx (Out)	
3	Tx (In)	
4	DTR (In)	
5	GND	
6	Não conectado	
7	Não conectado	
8	Não conectado	
9	Não conectado	

A porta da consola SRV é configurada como um dispositivo de comunicações de dados equipamento DCE. Por este motivo chama-se o Pino 2 de Tx (pelo lado dos equipamentos DTE), e os pacotes de dados são recebidos pelo **1GPS** através deste Pino. O mesmo acontece com o pino 3. É o pino Rx no lado do equipamento DTE, os pacotes de dados são transmitidos pelo **1GPS** através deste pino.





Conexão de alimentação

Para a alimentação AC, ou DC multifaixa, é recomendável usar cabo de cobre de uma seção maior ou igual a 1,5mm², com funda de PVC (tipo H3VV-F ou H3VVH2-F). A conexão com o **GPS** será realizada mediante o conector fêmea fornecido com o mesmo. (Fabricante: Phoenix Contact, p/n: FRONT-MSTB 2,5/3-STF-5,08, preto).




figura 1.5.1: conexão de alimentação (a) AC (b) DC

No caso de alimentação alternada, conectaremos o cabo à rede elétrica através de um plugável Schuko, ou usando um interruptor magnetotérmico que facilita a desconexão do **GPS** da rede elétrica.

Bo apartado Instalação física do GPS é explicado brevemente como conectar a terra o GPS.

Os pinos de saída são os seguintes:

Pino	Função	
1	GND	
2	Vcc-/V~	
3	Vcc+/V~	

• Conexão à antena

Todas as antenas **GPS** estão projetadas para cabos de 50 Ohms. É recomendável usar cabos de baixa perda, como o LMR 400 ou LMR 200. Como exemplo, para este tipo de cabo não devem ser utilizados comprimentos de cabos maiores que 75 metros. Para este tipo de cabo, comprimentos maiores que 100m no são recomendáveis.

O conector no **1GPS** é do tipo SMA fêmea, pelo qual o cabo deveria ser SMA macho. No lado da antena, o conector depende do conector da antena.

Quando a distância entre a antena e o **GPS Clock** for maior que 100m (*), é recomendável utilizar um **Relógio de Referência** no lado da antena. Uniremos o **Relógio de Referência** com o **Sincronizador** mediante um cabo de 4 pares blindado. É recomendável usar uma calha metálica para levar o cabo anterior.

(*) 100 metros é a distância máxima recomendada para um cabo de baixa perda, tipo LMR400. Deve-se prestar atenção especial quando for selecionar o tipo cabo, já que suas características terão impacto direto na distância máxima entre o GPS e a antena GPS.





1.5.4.b Cabos para GPS Sync

Conexão ao bus de sincronização

Para pôr cabo o bus de sincronização é recomendável usar cabo de cobre blindado, conectado ao conector fêmea fornecido junto com o **GPS Sync** (Fabricante: Phoenix Contact, p/n: FRONT-MSTB 2,5/8-STF-5,08).

A distribuição de sinais no conector do bus de sincronização é:

- Pin 1: Relógio V+
- Pin 2: Relógio V-
- Pin 3: Relógio Tx+
- Pin 4: Relógio Tx-
- Pin 5: Relógio Rx+
- Pin 6: Relógio Rx-
- Pin 7: Relógio Timepulse+
- Pin 8: Relógio Timepulse-

Conexão à Alarme

Para o conector de alarme usaremos cabo de cobre, conectado ao conector fêmea fornecido junto com o **GPS Sync**. (Fabricante: Phoenix Contact, p/n: MSTBT 2,5/3-STF-5,08, verde).




figura 1.5.2: cabeamento do conector de alarme

Conexão aos canais Sync Ch1-Sync Ch4

O GPS Sync dispõe, em uma de suas opções de fábrica, de 4 conectores BNC que permitem o estabelecimento de 4 redes de sincronização analógicas. Conectaremos os equipamentos ao GPS Sync usando um cabo coaxial de baixa perda, devidamente direcionado em uma calha metálica. Podem ser conectados distintos equipamentos a cada um dos buses de sincronização analógica do GPS Sync sempre que se cumprirem os níveis máximos de carga detalhados anteriormente.

Outro modelo do **GPS Sync** é proporcionado por estes canais analógicos de sincronização em uma régua de 8 bornes de conexão (espaçados 5,08 mm). Neste caso usaremos cabo de pares, devidamente blindado para minimizar os fenômenos de EMC. Do mesmo modo é recomendável sempre que seja possível a canalização dos cabos anteriores.





Conexão aos canais Sync Ch5-Sync Ch8

Caso o modelo do **GPS Sync** selecionado disponha de conectores do tipo BNC ou régua de bornes de conexão (espaçados 5,08mm), são aplicadas as mesmas recomendações que as indicadas anteriormente.

Se o modelo selecionado contém conectores de fibra, somente poderemos conectar um equipamento a cada canal de sincronização.

Conexão aos canais Sync Ch9-Ch10

Para conectar o **GPS Sync** às portas seriais, recomenda-se usar cabos RS232 blindados, com os conectores DB9 macho / fêmea.

1.5.4.c Cabos para GPS NTP

Portas Ethernet Rápidas

10 x 100BaseFx Ethernet porta rápida (Eth. 1)

Proporciona uma conexão às redes Ethernet 100BaseFx Porta de fibra óptica (monomodo 1300nm) com um conector MRTJ.

As especificações recomendadas do cabo de fibra óptica para as portas 100BaseFx do 1GPS são:

Comprimento de onda: 1300 nm

Multimodo (100Mbps)Conector: MT-RJ



figura 1.5.3: MT-RJ conector (100BaseFx porta)

O comprimento do cabo que se conecta à porta 100BaseFx port do 1GPSC não deve ser superior a 2 Km.

1 x 10/100BaseT Ethernet porta rápida (Eth. 2)

Proporciona uma conexão às redes Ethernet 10/100BaseT. Porta rápida 10/100 Base T Ethernet com um conector RJ45. Auto MDI-X (Detecção automática de cabo cruzado).

As especificações recomendadas dos cabos de cobre de Ethernet são:

- Par trançado não blindado (UTP).
- Categoria 5.
- Plano ou cruzado.

Os pinos de saída dos conectores RJ-45 (Auto-MDIX 10/100Mbps) são:

Pino	Função	
1	TX+/RX+	
2	TX-/RX-	
3	RX+/TX+	
4	Não usado	
5	Não usado	
6	RX-/TX-	
7	Não usado	
8	Não usado	





o I/O (Entradas e Saídas digitais isoladas)

O conector I/O dispõe de 5 pinos para um uso futuro.

Ambas as entradas e saídas são com isolamento galvânico. Cada pino está descrito na tabela a seguir:

Pino	Função	
1	Saída -	
2	Saída +	
3	Não conectado	
4	Entrada -	
5	Entrada +	

As seguintes tabelas descrevem as principais características físicas do conector I/O:

Tabela 1.5-1: Entradas digitais isoladas (Pino 4&5)		
Entradas Inativas	Inativas	
Entradas Ativas	Voltagem Entr. > 10 Vdc (entre Pino 4 & 5)	
Máx.tensão	250 Vdc Protegida contra sobretensões >270Vdc	
Max.DC consumo de corrente	12mA	
Polaridade	Pino 4 é a referência para a Entrada - e o pino 5 é a entrada + Protegida contra polaridades errôneas	
Tempo de Comutação ON/OFF	~1 ms	

Tabela 1.5-2: Saídas digitais isoladas (Pino 4&5)		
Saídas Ativas	Impedância <260 hms (entre Pino 1&2)	
Saídas Inativas	Impedância> 500 Mohms (entre Pino 1&2)	
Máx.tensão	250Vdc Protegida contra sobretensões >270 Vdc Não se pode aplicar Vac	
Max.CC corrente	150 mA	
Polaridade	Pino 1 conectado na Saída- e pino 2 conectado na Saída+	
Tempo de Comutação ON/OFF	2 ms	

• Sync. Out (pulso de tempo e saídas de sincronismo)

Conector de 5 pinos com pulsos de tempo de saída (1pps quando está sincronizado) e uma saída do sincronismo para futuros usos. A descrição dos pinos está na seguinte tabela.

Pino	Função	
1	Pulso Tempo +	
2	Pulso Tempo -	
3	Não conectado	
4	Saída +	
5	Saída -	

A faixa de tensão destas saídas é de 0 a 5Vcc (níveis CMOS).



Capítulo 1. Descrição e Início



1.5.4.d Antenas

As antenas usadas em **GPS** podem ser agrupadas, em primeiro lugar, em ativas ou passivas.

As **antenas passivas** contêm apenas o elemento radiante, por exemplo, um painel cerâmico ou uma estrutura helicoidal.

As **antenas ativas** integram um amplificador de baixo ruído. Isto é benéfico porque, por um lado, as perdas do cabo não afetam à figura de ruído do sistema receptor, e por outro lado, poderemos ter receptores com uma figura de ruído maior sem sacrificar as prestações dos mesmos. A inclusão nas antenas ativas deste amplificador de baixo ruído faz com que seu custo seja maior.

Se atendemos aos aspectos construtivos de uma antena, podemos encontrar desenhos tipo painel, que podem ser úteis em instalações no teto de veículos. Existem outros desenhos tipo helicoidais, que requerem um cabo.

Independentemente do tipo de antena selecionada, é importante conhecer seu diagrama de radiação, prestando especial atenção em que seus lóbulos principais apontem para o céu de forma que os sinais recebidos dos satélites vejam o máximo rendimento da antena. É importante considerar que o rendimento de uma antena costuma ser diretamente proporcional a suas dimensões físicas.

Por último indicar que antenas helicoidais (de um tamanho razoável) apresentam quase sempre melhores prestações que as antenas de painel das mesmas dimensões. Uma antena helicoidal pode ver maior número de satélites em situações nas quais os sinais recebidos sofrem múltiplas reflexões.

1.5.4.e Supressores de raios

Visto que as antenas **GPS**, na maioria dos casos, devem ser instaladas exteriormente, estas se encontram expostas para receber descargas elétricas provocadas pelos raios. O **GPS Clock** dispõe de um circuito de proteção de antena, não obstante, para assegurar a máxima proteção do equipamento. É recomendável a instalação de um supressor de raios, que deverá ser colocado o mais próximo da antena possível.





1.5.5 Instalação física do GPS

1.5.5.a Instalando o GPS

O **GPS** é instalado facilmente em um armário de 19' ou mural. Todos os elementos necessários (caixa de ferramentas) podem ser encontrados no conjunto HW que acompanha o equipamento.

1.5.5.b Posta a terra do GPS

Por razões de segurança é recomendável sempre o aterramento do **GPS**. Para isso, conecte o cabo de terra no parafuso de terra, e fixe-o convenientemente ao mesmo.

1.5.5.c Instalação da antena

A instalação da antena, e seu sistema de fixação, depende do tipo de antena utilizado. Por esse motivo é importante cumprir as recomendações indicadas, no que se refere a instalação, fixação e aterramento pelo fabricante da antena.

1.5.5.d Conexão da antena ao GPS Clock

Como regra geral, as antenas costumam incorporar um cabo. Neste caso, se o tipo de conector é SMA, pode conectar diretamente a antena ao **GPS Clock**. Para distâncias superiores a 100 metros (esta cifra é uma referência válida somente para o cabo LMR400) é recomendável uma instalação distribuída.

Por último, caso seja necessário, pode-se instalar um supressor de raios entre a antena e o GPS Clock.

1.5.6 Diretrizes de segurança para o uso do GPS

Considere os seguintes pontos durante a instalação e o manuseio do GPS:

- 1. As antenas, os cabos, e os supressores de raios são elementos condutores. Não os toque durante uma tempestade.
- 2. Um contato direto entre os componentes da antena e os cabos de alta tensão pode causar-lhe graves danos, inclusive a morte.
- 3. Evite a instalação da antena em lugares nos quais possam ser gerados arcos elétricos.
- Mantenha-se distante das linhas de alta tensão durante a instalação / desinstalação da antena.
- 5. Mantenha o cabo de baixa perda que conecta o supressor de raios com a antena a ao menos 1 metro de distância de gualquer cabo de alta tensão.
- 6. Certifique-se da correta fixação tanto da antena como do GPS.
- 7. Certifique-se de que os sistemas de aterramento estão conectados convenientemente.
- 8. Em caso de dúvida com o aterramento do equipamento, não existe em consultar o pessoal especializado.
- 9. O cabo que conecta o supressor de raios com a antena deve estar sempre conectado a terra, especialmente sempre que for manipulado ou desconectado.
- 10. Sinalize corretamente a estrutura de fixação da antena.
- 11. Certifique-se de que o GPS não está alimentado durante a instalação do mesmo.



Capítulo 1. Descrição e Início



1.5.7 CheckList

Finalmente, como um resumo, são enumeradas as diferentes etapas para a correta instalação do **GPS**.

- Determine a melhor localização para a antena GPS. Comprove as distâncias antes de decidir se requer um equipamento compacto GPS, ou um equipamento distribuído (Relógio de Referência + Sincronizador).
- 2. Certifique-se de que o tipo de antena é o apropriado para sua instalação (antena ativa / passiva, diagrama de radiação...)
- 3. Comprove a disponibilidade de acesso à rede elétrica no lugar de instalação do GPS.
- 4. Determine o tipo de cabo, e as calhas para os distintos elementos (antena, alimentação, canais de sincronização).
- 5. Comprove que dispõe de todos os elementos necessários para a fixação da antena.
- 6. No caso de uma instalação modular, determine o lugar no qual será fixado o **Relógio** de **Referência**.
- Conclua a instalação da antena, GPS ou no caso de uma instalação modular Relógio de Referência + Sincronizador.
- 8. Oriente corretamente a antena ao céu (máxima visibilidade de céu).
- 9. Conecte a antena ao GPS.
- Conecte os canais de sincronização aos elementos a serem sincronizados. Considere a topología física.
- 11. Alimente o GPS.
- 12. Configure o GPS com os parâmetros solicitados.



Capítulo 2

Dados Técnicos e Descrição Física

Conteúdo

- 2.1 Características Técnicas
- 2.2 Normas e Ensaios Tipo
- 2.3 Arquitetura Física



2.1 Características Técnicas



2.1.1	Tensão de alimentação auxiliar	2.1-2
2.1.2	Sincronizador	2.1-2
2.1.3	Relógio de Referência	2.1-3
2.1.4	Acessórios	2.1-4

Capítulo 2. Dados Técnicos e Descrição Física



2.1.1 Tensão de alimentação auxiliar

Isolada CC (16-75 Vcc) AC (80-260Vac@47-63Hz)/CC (60-360Vcc)

Consumo GPS Sync Consumo IEC61850 NTP / SNTP sincronizador 12 W (Max.), 10 W (Típica) 5 W (Max.), 3 W (Típica)

2.1.2 Sincronizador

Canais de sincronização

- 4 BNC para IRIG-B modulada, 5Vpp@50 ohmios, com saída configurável.
- 3 BNC para IRIG-B não modulada, ou saídas de consumo aberto, 300 mA max. Selecionável a pulso programável / 1 PPS.
- 1 BNC, selecionável como saída IRIG-B não modulada ou entrada de referência para outras portas.

COM1: ASCII protocolos baseados F.O. ou RS232, com 1PPS incluído.

Portas 10/100BaseT e 100BaseFx para sincronizador IEC 61850.

SRV

RS232 porta de configuração.

Saída digital

Perda do sincronismo de alarme.

Opcional

Conectores BNC substituídos por régua de terminal de pin.

4 conectores FO ST, ou FO de plástico para IRIG-B não modulada, 1PPS ou pulso programável.

Protocolos de rede Ethernet

Tempo de servidor SNTP/NTP para sincronizador IEC 61850. Time Performance Class T1 (>1ms).



2.1 Características Técnicas



LEDs

Estado de sincronização do equipamento.

Estado de relógio de referência.

Estado dos sinais de sincronização (para o caso do GPS Sync)

Estado das portas LAN (para o caso do GPS NTP)

Opcional (para o caso do GPS Sync)

Display

Botão de configuração

Alarme acústico

2.1.3 Relógio de Referência

Interfaces

Tira de conector de 8 pines 1 porta RS-485

9-36 Vcc, <3W Sinal de Timepulse

Conector de antena SMA Suporta antena ativa, com

detecção de circuito curto

ou aberto.

Características do GPS

Banda L1 Código C/A, 16 canais

Aquisição Inicio frio: 42 seg.

Inicio temperado: 38 seg. Inicio quente: < 8 seg.

Sinal de reaquisição < 1 seg.

Exatidão (DGPS, SA off): CEP < 2m.

Para o caso do GPS NTP Precisão ~ 1 ms: a precisão depende da combinação de "sincronizador + Rede Ethernet + receptor GPS". O uso de uma rede Ethernet de 100 Mbps sem congestão, um típico receptor GPS baseado em um software padrão NTP (www.ntp.org) e a MIPS 500 (Instruções Mega por segundo) ou superior, obtêm-se uma precisão de 1 ms.



Capítulo 2. Dados Técnicos e Descrição Física



Sinais

Timepulse

Pulsos do relógio de duração configurável e freqüência

NMEA 0183

Informação de formato de caráter com posição, velocidade e satélites

MST (Protocolos Meinberg)
IRIG-B123/122 (Analog.), IRIG-B 003/002 (Digital)
Precisão ± 200ms (Tempo de aquecimento 30min.)

Mecânico

Integrado na mesma caixa do sincronizador Em uma caixa independente

2.1.4 Acessórios

Antenas GPS e Cabo

4CZ03710001: Ganância de antena 40 db + Cabo (30 m. tot.) 4CZ03710002: Ganância de antena 30 db + Cabo (30 m. tot.) 4CZ03710003: Ganância de antena 26 db + Cabo (30 m. tot.) 4CZ03710004: Ganância de antena 26 db + Cabo (30 m. tot.)

Outros

4CZ03660001: Supressor de raios



2.2 Normas e Ensaios Tipo



2.2.1	Isolamento	2.2-2
2.2.2	Compatibilidade eletromagnética	2.2-2
2.2.3	Climático	2.2-3
2.2.4	Alimentação	2.2-3
2.2.5	Vibrações	2.2-3
2.2.6	Certificações GPS NTP	2.2-4
	Conformidade RoHS	

Capítulo 2. Dados Técnicos e Descrição Física



Os equipamentos satisfazem as normas especificadas no quadro seguinte. Em caso de não estar especificada, trata-se da norma UNE 21-136 (IEC-60255).

2.2.1 Isolamento

Isolamento (Rigidez Dielétrica) IEC-60255-5

Entre circuitos e massa 2 kV, 50/60 Hz, durante 1min

ou

2,5 kV, 50/60 Hz, durante 1s

Entre circuitos independentes 2 kV, 50/60 Hz, durante 1min

ou

2,5 kV, 50/60 Hz, durante 1s

 Impulso de tensão
 IEC-61000-4-5

 Modo comum
 4 kV; 1,2/50 μs; 0,5 J

 Modo diferencial
 2 kV; 1,2/50 μs; 0,5 J

2.2.2 Compatibilidade eletromagnética

Perturbações de transitórios rápidos IEC-61000-4-4 Classe IV

Power 4 kV ±10 % Data 2 kV ±10 %

Imunidade a campos irradiados IEC 61000-4-3 Classe III

Modulada em amplitude 10 V/m Modulada por pulsos 10 V/m

Imunidade a sinais conduzidas IEC 61000-4-6 Classe III

Modulada em amplitude 10 V

Descargas eletrostáticas IEC 61000-4-2 Classe IV

(UNE 21-136-92/22-2) (IEC 61000-4-2)

15 kV ±10 %

Emissão Radiofrequência EN55011 Classe B

EN55022 Classe B

Compatibilidade eletromagnética *EN61000-6-2*

EN61000-6-3 EN61000-6-4







2.2.3 Climático

Temperatura IEC 60255-6

Faixa de funcionamento De -40° C a + 85° C

Faixa de armazenagem De -50° C a + 100° C

Umidade 95 % (sem condensação)

2.2.4 Alimentação

Interferências e ondulações na alimentação IEC 61000-4-11

30 % e 500 ms 60 % e 100 ms 100 % e 10 ms

2.2.5 Vibrações

Os modelos cumprem a normativa de compatibilidade eletromagnética 89/336/CEE





2.2.6 Certificações GPS NTP

Vibração e Trepidações EN 50155 (2001)

Categoria 1, classe B,

equipamentos montados em caixa IEC 61373 (1999)

 Climático
 EN 50155 (2001)

 Teste a frio
 EN 60068-2-1 (1993)

 Ensaio de calor seco
 EN 60068-2-2 (1993)

 Calor úmido, ensaio cíclico
 EN 60068-2-30 (1999)

Teste de Baixa Temperatura

de armazenamento *EN 60068-2-1 (1993)*

Compatibilidade eletromagnética EN 50121-3-2 (2000)

Classe a limites EN 55011 (1999)

Nível de ± 6 kV em modo de contato

de descarga e

± 8 kV em modo de descarga de ar (classe3) EN 61000-4-2 (1995)

Níveis de 20 V/m na faixa

de fequências de 80 a 1000 MHz EN 61000-4-3 (1995)

Níveis de ± 2 kV EN 61000-4-4 (1995)

Níveis de 10 Vrms (classe 3)

na faixa de fequências de 0.15 a 80 MHz *EN 61000-4-6 (1996)*

Os modelos cumprem a normativa de compatibilidade eletromagnética 89/336/CEE.

2.2.7 Conformidade RoHS

Desde primeiro de julho de 2006, a nova Diretiva Européia 2002/95/CE (RoHS de restrição de substâncias perigosas) executa Restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Com base na informação proporcionada pelos nossos fornecedores, **ZIV** declara que nosso **1GSP NTP** Synchronizer é totalmente compatível com a Diretiva RoHS, já que todos os seus componentes estão livres de qualquer das seis substâncias proibidas enumeradas a seguir:

- Chumbo 0.1%
- Cádmio 0.01%
- Mercúrio 0.1%
- Cromo hexavalente (Hexavalent Chromium) 0.1%
- Bifenilos polibromados (Polybrominated Biphenyls) (PBB) 0.1%
- Éteres difenílicos polibromados Polybrominated Diphenylethers (PBDE) 0.1%

Além da certificação do cumprimento confirmado pelos nossos fornecedores para cada componente incluso no **1GPS**, **ZIV** incorporou a solda de prata química (lead-free) nas placas de circuito impressos, após a realização dos testes anteriores que concluem que a inclusão desta modificação, tanto na montagem manual quanto na automática, não altera os resultados dos testes de performance finais do produto.



2.3 Arquitetura Física



2.3	3.1	GI	PS Sync	2.3-2
	2.3.1.	а	Generalidades	2.3-2
2.3	3.2	Ca	anais de sincronização	2.3-2
2.3	3.3	GI	PS NTP	2.3-3
	2.3.3.	а	Generalidades	2.3-3
	2.3.3.	b	Sync. Out	2.3-4
	2.3.3.	С	Portas Ethernet Rápidas	2.3-4
2.3	3.4	Di	mensões	2.3-4
2.3	3.5	Εl	ementos de conexão	2.3-4
	2.3.5.	а	Réguas de bornes	2.3-4
	2.3.5.	b	Extração do sistema (não-curtocircuitável)	2.3-4
	2.3.5.	С	Cabeamento	2.3-4



2.3.1 GPS Sync

2.3.1.a Generalidades

Na parte frontal existe uma porta serial de serviço, RS232 (DCE), usada para a configuração do mesmo. Dispõe também de um conjunto de LEDs que informam tanto o estado do equipamento como o estado dos diferentes canais de sincronização. Como opção de fábrica, o frontal pode incorporar um display e um botão de configuração.

A parte traseira incorpora 5 ou 10 canais de sincronização, dependendo do modelo selecionado, um conector para alimentação, um conector de alarme que é ativado quando o **GPS Sync** não recebe informação **GPS** do **GPS Clock** já que este foi relaxado do sistema GPS (*), e um conector a um bus de sincronização (este bus pode ser criado entre um **GPS Clock**, e até 10 equipamentos tipo **Sincronizador**, sem necessidade de Relógios de Referência adicionais.

(*) Por ser relaxado do sistema GPS entendemos que os satélites dos que o GPS Sync recebe informação de sincronização não cumprem com os critérios de qualidade pré-estabelecidos.



figura 2.3.1: frente de um GPS



figura 2.3.2: traseira de um GPS (modelo sem saída de canais digitais)

2.3.2 Canais de sincronização

O GPS Sync, em sua parte traseira, está equipado com até quatro canais analógicos e cinco canais digitais junto com uma porta UART DTE capaz de enviar mensagens de sincronismo em formato ASCII. Estes canais estão disponíveis em distintos conectores físicos. Tanto o número de canais como o tipo de conector são opções de fábrica. Adicionalmente, cada canal pode suportar distintos protocolos de sincronização, os quais poderão ser configurados pelo cliente uma vez instalado o equipamento em campo.

Sync Ch1 - Sync Ch4

Tipo BNC, Tipo BNC, ou opcionalmente um conector verde de 8 bornes, e intervalo 5,08mm. O protocolo suportado por este canal ê IRIG-B (opção 123, 122).

Sync Ch5 - Sync Ch8 (Opcional)

4 conectores de fibra ótica tipo ST (multimodo ou plástico 1mm) ou coaxial BNC (opção). Estes conectores podem ser substituídos por um conector verde de 8 bornes e intervalo 5,08 mm. Suportam os seguintes protocolos:

- IRIG-B não modulado (opção 003, 002)
- Pulso de tempo programável com resolução em período e tempo de pulso múltiplos, de 10mseg.

Nota: O canal Sync Ch8 pode ser programado como uma entrada de eventos.

SynCh9-Ch10

Conector tipo DB-9. Mensagens tipo ASCII. A DTR pode ser configurada para trabalhar como um canal de sincronismo digital adicional.





2.3.3 GPS NTP

2.3.3.a Generalidades

A parte frontal tem uma porta serial de serviço, RS232 (DCE), usado para a configuração do mesmo. Dispõe também de um conjunto de LEDs que informam sobre o estado da alimentação, portas Ethernet (se estão conectados corretamente e se enviam e recebem dados por estas portas, porta serial SRV e a sincronização NTP e TP.




figura 2.3.3: frente de um GPS NTP




figura 2.3.4: traseira de um GPS NTP



Capítulo 2. Dados Técnicos e Descrição Física



2.3.3.b Sync. Out

Pulsos de tempo de saída (1pps quando está sincronizado).

2.3.3.c Portas Ethernet Rápidas

10x100BaseFx Ethernet (Eth1) 1x10/100BaseT Ethernet (Eth2)

2.3.4 Dimensões

Os equipamentos são da seguinte forma:

- Modelos em caixas de 1 rack de 19" e 1 altura normalizada.
- Montagem em parede (53.5 x 203.4 x 249)

Os equipamentos são previstos para sua montagem embutida em painel ou em armários "porta-*racks*". A cor da caixa é cinza grafite.

2.3.5 Elementos de conexão

2.3.5.a Réguas de bornes

O número de conectores dos equipamentos depende do número de entradas / saídas digitais.

2.3.5.b Extração do sistema (não-curtocircuitável)



É possível extrair a placa eletrônica de que consta o equipamento. Para isso, deverá ser considerado que o conector de corrente não é curtocircuitável, por isso que deverão se curtocircuitar externamente aos secundários dos T.I. antes de proceder a sua extração.

A placa eletrônica possui uns parafusos que deverão ser retirados antes de proceder a extração anteriormente citada. Sempre que esta operação é realizada, a proteção deverá estar "fora de serviço".

2.3.5.c Cabeamento

O sistema dispõe de conectores e buses internos com o objetivo de evitar o cabeamento no interior.



Capítulo 3

Funções e Princípios de Operação

Conteúdo

- 3.1 Funcionamento
- 3.2 Configuração do GPS Sync
- 3.3 Arquitetura do Menu GPS-Sync
- 3.4 Configuração SW
- 3.5 Interface da Linha de Comandos CLI



3.1 Funcionamento



3.1.1	Modos de operação	3.1-2
3.1.1.a	Transição entre modos de operação	3.1-2
3.1.2	Seqüência de partida	3.1-3
3.1.3	Autocheck	3.1-3
3.1.4	Display	3.1-3



3.1.1 Modos de operação

O GPS Sync tem dois modos de funcionamento:

- Modo Sync (padrão). Neste modo, o GPS Sync:
 - Recebe informação de sincronização / estado GPS através da unidade receptora GPS:
 - Cria as mensagens de sincronização;
 - o Transmite as mensagens de sincronização através dos canais de sincronização:
 - Monitora o seu estado interno:
 - o Se for aplicado, é atualizada a informação horária no display (opcional).
- Modo Config Neste modo, o GPS Sync:
 - o Mostra o menu de configuração;
 - Não envia mensagens de sincronização através dos canais de sincronização;
 - Recebe informação de sincronização / estado GPS através da unidade receptora GPS.

3.1.1.a Transição entre modos de operação

A seguinte figura mostra o modo de transição no caso do **GPS Sync** não dispor nem de display nem do botão tipo "roda" para configuração.




figura 3.1.1: exemplo de modo de transição

Se o **GPS Sync** tem um display e um botão de configuração, a transição entre modos de operação indicada anteriormente (sempre que estivermos conectados à porta frontal SRV) é válida. O botão de configuração não estará disponível quando for usada a porta de serviço SRV. O display mostrará a mensagem, "Configuração através da porta SRV".

Caso contrário, sempre que for pressionado o botão de configuração, o **GPS Sync** solicitará a introdução da senha de configuração. Uma vez introduzida, será mostrado no display o menu de configuração. Se não for introduzida uma senha válida, o display volta a seu estado original. Poderemos abandonar o **modo Config** selecionando a opção de menu Sair. Finalmente, se o **GPS Sync** está em **modo Config** (o usuário está configurando o **GPS Sync** com o display e o botão de configuração), e se for detectada uma conexão na porta frontal SRV, esta será ignorada até que a opção de menu Sair seja selecionada mediante o botão de configuração.





3.1.2 Seqüência de partida

A sequência de partida do GPS Sync será a que sigue:

- Espera à partida do Relógio de Referência.
- Inicialização do display (se estiver disponível).
- Configuração do Relógio de Referência de acordo com a configuração interna do GPS Sync.
- Espera que o **Relógio de Referência** realize uma varredura no sistema **GPS** para selecionar os satélites que cumprem com os critérios de qualidade preestabelecidos (50 segundos no máximo).
- O display (se estiver disponível) mostrará a hora local, e dará informação relativa à qualidade dos sinais **GPS** recebidos pelo **Relógio de Referência**.
- Atualização das indicações luminosas presentes no frontal.
- Início de operação no modo de funcionamento Sync.

3.1.3 Autocheck

O GPS Sync dispõe de um watchdog que, caso seja necessário, reiniciará o GPS Sync.

3.1.4 Display

O display do **GPS Sync** atuará de forma distinta conforme o modo de operação em que se encontre o equipamento:

- **Modo Sync:** O display mostrará a hora / data local. A informação relativa à qualidade dos sinais **GPS**, e o modo de operação estarão também disponíveis.
- Modo Config: Quando é pressionado o botão de configuração, e a porta SRV não estiver conectada, o display mostrará o menu de configuração se o usuário introduzir a senha adequada.



Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação





3.2 Configuração do GPS Sync



3.2.1	Introdução	3.2-2
	Opções existentes para configurar o GPS Sync	
3.2.3	Parâmetros de configuração GPS	3.2-2

Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação



3.2.1 Introdução

O **GPS Sync** dispõe de distintos protocolos de sincronização, IRIG – B123/122 nos canais de sincronização analógicos; IRIG – B003/002 ou um sinal TIMEPULSE (personalizável) nos canais digitais, e tramas ASCII no canal de sincronização serial.

O usuário poderá determinar tanto o protocolo suportado em cada canal, como alguns parâmetros do comportamento do mesmo. Este item descreve como é possível realizar a configuração do **GPS Sync**, e enumera todos os possíveis parâmetros que o usuário pode definir.

3.2.2 Opções existentes para configurar o GPS Sync

O GPS Sync dispõe de um menu de configuração, o qual pode ser acessado de duas formas diferentes:

1. Usando uma simulação de terminal, como o HyperTerminal de Windows[©], através da porta serial frontal – SRV. Esta porta deve ter a seguinte configuração fixa:

Velocidade: 9.600 bps
 Número de bits de dados: 8

- Paridade: Nenhuma

Número de bits de parada: 1

2. Mediante um botão de configuração é possível acessar às opções do menu que aparecem no display – esta opção está disponível em alguns modelos do GPS Sync. Girando o botão de configuração, o usuário navegará entre as distintas opções. Para selecionar uma delas, basta pressionar o botão.

Nota: Nos casos em que exista um título permitindo a seleção dos valores finais o pressionamento do botão sobre a posição do título faz com que retorne ao menu anterior.

É importante ressaltar que as mesmas opções estarão disponíveis tanto no menu apresentado na simulação do terminal da porta serial frontal, quanto no botão de configuração.

Finalmente, voltar a indicar que o **GPS Sync** entra em **modo Config** sempre que o usuário iniciar uma sessão com o HyperTerminal na porta frontal – SRV (DTR ativa), ou quando o usuário girar/pressionar o botão de configuração. Em ambos os casos, o usuário deverá introduzir a senha correta. Enquanto o **GPS Sync** se encontrar em modo configuração, não serão geradas mensagens de sincronização. O usuário abandonará este modo de funcionamento, para voltar ao **modo Sync** quando finalizar a sessão de simulação (na porta SRV, o sinal DTR muda para estado inativo) ou o usuário seleciona a opção Sair mediante o botão de configuração.

3.2.3 Parâmetros de configuração GPS

Os parâmetros de configuração do **GPS Sync** podem ser modificados mediante as opções de um menu multinível. O acesso a este menu requer que o usuário introduza a senha, cujo valor padrão é "az".



3.3 Arquitetura do Menu GPS-Sync



3.3.1	Idioma	3.3-2
3.3.2	Configuração do Relógio de Referência	3.3-2
3.3.3	Configuração dos canais de sincronização	3.3-2
3.3.4	Configuração específica local	3.3-3
3.3.5	Senhas	3.3-3
3.3.6	Versão do produto	3.3-4
	•	



3.3.1 Idioma

1 - IDIOMA	1 - INGLES
2 - CONFIG. GPS CLOCK	2 - ESPANHOL
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	3 - OUTRO
4 - CONFIG. LOCAL	
5 - CONTRASENHAS	
6 - VERSAO PRODUTO	
7 - SAIR	

3.3.2 Configuração do Relógio de Referência

1 - IDIOMA	1 - PARAMETROS QUALIDADE
2 - CONFIG. GPS CLOCK	2 - ATRAS
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	3 - PRINCIPAL
4 - CONFIG. LOCAL	
5 - CONTRASENHAS	
6 - VERSAO PRODUTO	
7 - SAIR	

1 - PARAMETROS QUALIDADE	1 - DOP	APLICAR ALTERAÇOES
2 - ATRAS	2 - C/N	1 - SIM
3 - PRINCIPAL	3 - ANGULO DE ELEVAÇAO	2 - NAO
	4 - Nº MIN SATELITES	
	5 - APLICAR ALTERAÇOES	
	6 - ATRAS	
	7 - PRINCIPAL	

3.3.3 Configuração dos canais de sincronização

1 - IDIOMA	1 - SYNCH1 - SYNCH4	1 - HABILITAR ()
2 - CONFIG. GPS CLOCK	2 - SYNCH5 - SYNCH8	2 - NIVEL DE SINAL ()
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	3 - SYNCH9 - SYNCH10	3 - ATRAS
4 - CONFIG. LOCAL	4 - MODO SI ()	4 - PRINCIPAL
5 - CONTRASENHAS	5 - ATRAS	
6 - VERSAO PRODUTO	6 - PRINCIPAL	
7 - SAIR		

1 - SYNCH1 - SYNCH4	1 - SYNCH5	1 - HABILITAR
2 - SYNCH5 - SYNCH8	2 - SYNCH6	2 - PROTOCOLO SINCRONISM
3 - SYNCH9 - SYNCH10	3 - SYNCH7	3 - ATRAS
4 - MODO SI ()	4 - SYNCH8	4 - PRINCIPAL
5 - ATRAS	5 - ATRAS	
6 - PRINCIPAL	6 - PRINCIPAL	





1 - HABILITAR	1 - TIMEPULSE	1 - PERIODO DE PULSOS ()
2 - PROTOCOLO SINCRONISM	2 - PROTOCOLO ()	2 - DURAÇAO DO PULSOS
3 - ATRAS	3 - ATRAS	3 - EDGE MODE
4 - PRINCIPAL	4 - PRINCIPAL	4 - ATRAS
		5 - PRINCIPAL

1 - SYNCH1 - SYNCH4	1 - OPÇOES PORTA SERIAL	1 - VELOCIDADE ()
2 - SYNCH5 - SYNCH8	2 - PROTOCOLO DA DTR	2 - PARIDADE ()
3 - SYNCH9 - SYNCH10	3 - HABILITAR ()	3 - BITS DE PARADA ()
4 - MODO SI ()	4 - PROTOCOLO ASCII ()	4 - BITS DE DADOS ()
5 - ATRAS	5 - ATRAS	5 - ATRAS
6 - PRINCIPAL	6 - PRINCIPAL	6 - PRINCIPAL

3.3.4 Configuração específica local

1 - IDIOMA	1 - SISTEMA DE TEMPOS ()	1 - MODO ALTERAÇ HORARI ()
2 - CONFIG. GPS CLOCK	2 - HORARIO VERAO	2 - ESPECIFICO DO CLIENTE
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	3 - DESFASAGEM DE HORA ()	3 - ATRAS
4 - CONFIG. LOCAL	4 - ATRAS	4 - PRINCIPAL
5 - CONTRASENHAS	5 - PRINCIPAL	
6 - VERSAO PRODUTO		
7 - SAIR		

1 - MODO ALTERAÇ HORARI ()	1 - DIA DE PRINCIPIO	1 - HORA
2 - ESPECIFICO CLIENTE	2 - DIA DE FINAL	2 - DOMINGO DA SEMANA ()
3 - ATRAS	3 - ATRAS	3 - MES ()
4 - PRINCIPAL	4 - PRINCIPAL	4 - ATRAS
		5 - PRINCIPAL

3.3.5 Senhas

1 - IDIOMA	1 - SENHA DE CONFIGURAÇÃO
2 - CONFIG. GPS CLOCK	2 - ATRAS
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	3 - PRINCIPAL
4 - CONFIG. LOCAL	
5 - CONTRASENHAS	
6 - VERSAO PRODUTO	
7 - SAIR	





3.3.6 Versão do produto

1 - IDIOMA	VERSAO
2 - CONFIG. GPS CLOCK	1 - R2 / 2.0
3 - CONFIG. CANAIS SYNC	
4 - CONFIG. LOCAL	
5 - CONTRASENHAS	
6 - VERSAO PRODUTO	
7 - SAIR	



3.4 Configuração SW



Descrição do produto	3.4-2
Acesso ao 1GPS	3.4-2
a Enviar, aplicar e salvar uma configuração no 1GPS	3.4-5
b Configuração LAN do 1GPS	3.4-5
NTP	3.4-5
a NTP Network Time Protocol	3.4-5
b Configuração NTP no 1GPS	3.4-6
SNMP	3.4-7
a Gestão do 1GPS	3.4-7
b Configuração do SNMP em 1GPS	3.4-7
c Traps	3.4-8
d MIBs suportados	3.4-8
e Estatísticas	3.4-9
f Geral	3.4-9
g Estatísticas NTP	3.4-10
h Estatísticas LAN	3.4-10
Atualização do firmware	3.4-11
	Acesso ao 1GPS



3.4.1 Descrição do produto


O 1GPS NTP sincronizador inclui as seguintes características de software:

- Totalmente gerenciado ou Administrado.
- Configuração automática do endereçoIP.
- Relógio Interno GPS.
- Servidor NTP com Camada 1.
- Compatível com SNTP.
- Administrado via CLI, TELNET, SNMP (RMON MIB).
- Monitoração remota (RMON RFC 2819). 4 grupos de elementos de monitoração disponíveis: Estatísticas, Histórico, Alarmes e Eventos.
- Página WEB facilmente configurável.
- As modificações de configuração são aplicadas no tempo de execução.
- Firmware atualizável.

3.4.2 Acesso ao 1GPS

Para acessar a interface web do **1GPS**, é necessário atribuir um endereço IP dentro da rede local para acessar e gerenciar o equipamento **1GPS**. Por default, o **1GPS** está configurado com um endereço IP 192.168.0.1/24.

Desde um PC em tu red de área local abre um navegador Web e escribe:



El 1GPS te preguntará por un login y password. Están definidas dos cuentas: admin and guest.

O usuário convidado (quest) tem unicamente permissões de leitura:

User	guest
Password	passwd01

O usuário Administrador (admin) tem permissões de leitura e escrita:

User	admin
Password	passwd02


Para configurar o 1GPS é necessário acessar como admin/passwd02.







Uma vez que seja autenticado com êxito, aparecerá a seguinte página:





Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação



A informação que será visualiza na tela anterior, pode ser classificar como:

- INFORMAÇÃO GERAL: informação útil para conhecer que o 1GPS está disponível. Proporcionam-se dados tais como: o nome de host, a localização, o contato e o modelo do 1GPS.
- MENU PRINCIPAL: pode ser facilmente configurado dando somente um click nas opções desejadas do menu principal. A informação detalhada acerca de cada opção será explicada nos próximos capítulos.
 - Configuração. Compõe-se de um submenu com distintas opções para acessar às distintas telas de configuração do 1GPS. Através deste menu pode-se configurar o seguinte:
 - Administração: contém a informação IP do 1GPS, que se utiliza para gerenciar o 1GPS.
 - NTP: 1GPS suporta Network time Protocol e é configurada através desta opção.
 - SNMP: esta opção inclui a configuração de ambas, as comunidades SNMP que podem acessar aos parâmetros de configuração do 1GPS e os hosts destinos onde o 1GPS envia SNMP traps.
 - Estatísticas: através desta opção pode-se verificar o estado geral do 1GPS assim como as estatísticas NTP.
 - Comandos Gerais:
 - Aplicar: quando um usuário aplica uma configuração ao 1GPS, todos os parâmetros de configuração modificados estarão em funcionamento no 1GPS.
 - Salvar: este comando salva as modificações da configuração na memoria flash, de modo que estará disponível na próxima vez que o 1GPS for reiniciado.
 - o Reboot: reinicia o 1GPS.
 - Reflash: esta opção permite a atualização do firmware em o 1GPS.
- JANELA DE CONFIGURAÇÃO: A janela de configuração geral inclui informação relacionada com:
 - Identification: o usuário pode modificar os seguintes campos para identificar o 1GPS.
 - o Hostname: nome, Identificação do 1GPS.
 - Localização (*): informação sobre o local onde está instalado o 1GPS.
 - Contact (*): uma persona de contato pode ser útil em caso de alarmes de eventos.
 - Product: descreve o modelo do 1GPS. (Campo somente leitura).
 - Version Firmware: versão do Software instalado atualmente no 1GPS. (Campo somente leitura).
 - o **Firmware Reference:** código de seguimento da versão de Firmware. (Campo de solo leitura).
 - Tracking #: versão de Hardware do 1GPS. (Campo somente leitura).
 - Serial #: informa acerca do número de serial do 1GPS. (Campo somente leitura).
 - Access Control: através deste menu o usuário pode modificar o nome de usuário e do password dos dois perfis definidos por default no 1GPS.

Lembre-se de anotar as modificações que afetam aos nomes de usuário e senha (*) Os parâmetros também serão utilizados pelo agente SNMP hospedado pelo GPS.





- Others: o 1GPS suporta distintas Zonas Horárias de modo que o usuário pode selecionar manualmente os dados da data e da hora. As seguintes zonas horárias estão disponíveis:
 - o UTC: Universal Time Co-ordinated. (Por default)
 - o Madrid: (GMT + 1:00) Bruxelas, Copenhagen, Paris, Madri.
 - Chicago: (GMT-5:00) Central Time (USA & Canada): Dallas, Cincinnati, Chicago, Houston, Kansas City, Mineápolis, Nova Orleans, Winnipeg.
 - Brasília: (GMT 3:00). Brasília. Todos os eventos serão marcados com a fecha e a hora correspondente ao 1GPS.

3.4.2.a Enviar, aplicar e salvar uma configuração no 1GPS

- SEND. O botão SEND atualiza a página Web atual enviando os valores introduzidos.
- APPLY. O botão APPLY envia a configuração à aplicação em execução. Esta opção não salva as modificações. Se o 1GPS é reiniciado após pressionar o botão Apply, as modificações não serão salvos e a última configuração salva estará disponível quando o 1GPS for inicializado.
- **SAVE.** Este botão salva as modificações na memoria flash, de modo que estarão disponíveis na próxima vez que o **1GPS** seja reiniciado.
- **REBOOT.** Reinicia o **1GPS** sem ter que tocar na Fonte de alimentação.


Lembre-se que deve ENVIAR, APLICAR e SALVAR todos as modificações para que estejam disponíveis no 1GPS.

3.4.2.b Configuração LAN do 1GPS

Através desta opção o usuário pode atribuir manualmente um endereço IP.

Por default, o **IP address** do **1GPS** está configurado a 192.168.0.1/24 e o **IP mask** está a 255.255.255.0. Além disto, o usuário pode incluir distintos endereços IP (IP Alias) ao GPS.

O próximo exemplo mostra como configurar **IP address** 128.127.54.143 e **IP mask** 255.255.0.0.



Lembre-se de pressionar SEND, APPLY e SAVE para que as modificações estejam disponíveis no 1GPS.

3.4.3 NTP

3.4.3.a NTP Network Time Protocol

NTP, que está documentado no RFC 1305, é a forma mais comum de sincronizar dispositivos de rede.

O 1GPS obtém suas hora de um servidor com camada 0 (o sistema de satélites GPS através de seu relógio interno GPS). Por este motivo, 1GPS criará um enlace NTP com o GPS. Este enlace será criado pelo 1GPS e não necessitam ser configurados pelo usuário. 1GPS atua como um servidor de hora com camada 1 para os NTP clientes com camada 2.






3.4.3.b Configuração NTP no 1GPS

Para habilitar o servidor **NTP** do **1GPS** selecione a casinha "Enable" na página de configuração **NTP**. Desta forma, o **1GPS** criará um enlace com o **GPS** para se sincronizar e atuar como um servidor **NTP**.

1GPS suporta a autenticação MD5 e podem ser configuradas até 5 senhas de autenticação diferentes. Para incluir uma senha pressione o botão **Add** e introduza os valores desejados nos campos **Key number** e **Key**. **A senha MD5 deverá ter um comprimento de 8** *bytes***.**

O 1GPS pode operar de 3 formas diferentes:

- Unicast (ponto a ponto): um cliente NTP envia uma solicitação ao servidor NTP e este responde com a etiqueta de tempo, e informação sobre a qualidade ou precisão do tempo (precisão, nível de camada...). A autenticação é ativada sempre que o servidor NTP esteja ativado.
- Broadcast (ponto a multiponto): o servidor NTP envia atualizações de tempo periódicas (cada 64 segundos) ao endereço broadcast especificado no campo Broadcast IP. Para habilitar esta funcionalidade deve-se selecionar o campo Broadcast Enable. A autenticação não é habilitada neste caso.
- Manycast (multiponto a ponto): Manycast é uma nova característica de NTPv4 e serve para a detecção automática e para configuração. O cliente manycast envia uma solicitação NTP a um determinado endereço broadcast. Um ou mais servidores "escutam" nesse endereço. Qualquer NTP servidor com manycast habilitado pode responder à pergunta do cliente com um endereço unicast e a partir daí, será estabelecida uma comunicação unicast. O cliente também tem que autenticar os servidores (através de MD5 em 1GPS), e avaliar os diferentes valores de tempo recebidos (e os respectivos atributos de qualidade) para decidir qual é o melhor. Para habilitar o campo manycast no 1GPS deve-se selecionar o campo Manycast Enable. O campo Manycast IP é o endereço IP broadcast/multicast do 1GPS onde está "escutando".



Em função da cobertura GPS, o 1GPS pode tardar de 5 a 10 minutos em se sincronizar com o Relógio GPS. Lembre-se de pressionar SEND, APPLY e SAVE para que as mudanças estejam disponíveis em 1GPS





3.4.4 SNMP

3.4.4.a Gestão do 1GPS

1GPS tem um agente SNMP que contém variáveis cujos valores podem ser lidos ou modificados por um administrador SNMP. O agente SNMP também pode enviar traps não solicitados a determinados hosts pré-definidos. Os traps são notificações não solicitadas que alertam de certas condições de rede.

O agente SNMP de **1GPS** suporta SNMP versão 1 (SNMPv1) e SNMP versão 2C (SNMPv2C). Tanto SNMPv1 como SNMPv2C utilizam uma cadeia de comunidade como mecanismo de segurança. Todos os administradores SNMP que pertençam a uma cadeia determinada de comunidade poderão acessar às variáveis MIB do **1GPS**.

3.4.4.b Configuração do SNMP em 1GPS

O usuário pode definir até **5** diferentes comunidades. Cada comunidade pode determinar o tipo de acesso às variáveis MIB do **1GPS**, por exemplo: somente leitura ou leitura e escrita. O usuário tem que habilitar ambas as funcionalidades: **SNMP** e **Traps**.

O agente SNMP é habilitado selecionando o campo **Enable**. Uma vez que o agente SNMP está instalado e funcionando, o usuário tem que ativar as notificações traps, selecionando **Traps Enable**.

O seguinte exemplo mostra como são definidas 2 comunidades. A comunidade "pública" que unicamente terá acesso de leitura às variáveis MIB do **1GPS**, e a comunidade "privada" que terá acesso de leitura e escrita às variáveis MIB do **1GPS**.

- Introduza o Nome (*) public para a comunidade.
- Definir o tipo de **Acesso**: *ro* (somente leitura) ou *rw* (leitura e escrita). Neste exemplo será *ro* correspondente a somente leitura.
- Pressionar o botão **Send**.
- Para incluir a segunda comunidade, privada: Pressionar o botão Add.
- Introduzir o **Nome** *privado* para a comunidade.
- Definir o tipo de **Acesso**, neste caso *rw* correspondente a leitura e escrita.
- Pressionar o botão Send.


O seguinte exemplo mostra como definir o host 192.168.1.135 donde o **1GPS** poderá enviar SNMP traps. Estes traps serão enviados conforme SNMPv2C, sendo a cadeia da comunidade *traprec*:

- Introduzir o nome traprec para a Communidad (*).
- Definir o **Tipo** conforme o formato do trap. O **1GPS** suporta 3 tipos de traps: v1, v2c e informar o tipo (com confirmação do host). Neste caso, o tipo será v2c conforme SNMPv2C.
- Introduzir o Endereço IP do host onde o 1GPS enviará os traps. Neste caso: 192.168.1.135.
- Introduzir a **Porta** de destino para os traps. Por default é *162*.
- Pressionar o botão **Send**.
- (*) Combinação alfanumérica de mais de 12 caracteres.



Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação





As modificações que afetam a configuração SNMP não serão aplicadas em tempo de execução, de modo que o botão Apply não tem nenhum efeito neste caso. É necessário Salvar as modificações e reiniciar o 1GPS para que trabalhe com a nova configuração.

3.4.4.c Traps

O **1GPS** envia traps de **partidas a frio** (OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1), que são traps SNMP de tipo. Um trap de partida a frio significa que a entidade SNMP (**1GPS**), suporta uma aplicação originadora de notificações, está reiniciando-se e que sua configuração pode ter sido modificada. Estes traps possuem 2 campos de informação:

- **Uptime** (OID em SNMPv2c: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1): o valor é expressado em *ticks de tempo*.
- Enterprise (OID em SNMPv2c: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.3.0): o valor é expressado como um (neste caso o valor OID: 1.3.6.1.4.1.15732).

3.4.4.d MIBs suportados

A seguinte tabela mostra a lista de MIBs suportados pelo Sincronizador NTP 1GPS:

MAIN RFCs			
MIB	RFC	Descrição	
SNMPv2-MIB	RFC 3418	O módulo MIB para entidades SNMP. Obsoletos RFC 1907 e RFC 1450.	
MIB II RFCs			
MIB	RFC	Descrição	
IP-MIB	RFC 2011	O módulo MIB para gerenciar IP, ICMP e implementações AT. RFC atualizado 1213, que deixa obsoleto o RFC 1158.	
TCP-MIB	RFC 4022	O módulo MIB para gerenciar implementações TCP. Obsoletos RFC 2454 e RFC 2013.	
UDP-MIB	RFC 4113	O módulo MIB para gerenciar implementações UDP. Obsoletos RFC 2452 e RFC 2012.	





3.4.4.e Estatísticas


O **1GPS** proporciona um resumo dos principais parâmetros que informam sobre o estado geral, o estado da Porta e um conjunto das principais estatísticas de NTP e STP.

3.4.4.f Geral

A partir do menu principal, vá para estatísticas. As estatísticas gerais no **1GPS** se apresentam como:

- Uptime: tempo de funcionamento, duração de tempo do 1GPS, desde a última vez que foi ligado.
- Time (UTC): indicações de Data e Hora em formato UTC.
- Time (Local): indicações da Data e da Hora em função da zona horária selecionada.
- **Temperature**: estimativa da temperatura do **1GPS** em °C/°F.
- Memory Usage (%).
- Long term CPU Usage (%).
- Short term CPU Usage(%).

Pressionar o botão Reload para atualizar a informação em tempo real.








3.4.4.g Estatísticas NTP

Esta janela proporciona a informação NTP, igual a:

- Offset (s): desvio estimado da hora do sistema com relação ao tempo-NTP em segundos.
- **Frequency offset** (ppm): a correção automática e periódica do relógio do sistema. Está expresso em partes por milhão. Os valores positivos fazem com que o relógio vá mais rápido enquanto que os negativos, reduzem a velocidade.
- Jitter (ppm): informação sobre a estabilidade geral do filtro (somente para a versão NTP
 4)
- Allan (ppm): informação estatística sobre NTP-time (somente para a versão NTP 4).




O botão Reload atualiza a data e a hora.

As estatísticas NTP tardarão cerca de uma hora para convergir para os valores reais

3.4.4.h Estatísticas LAN

Esta janela proporciona a informação LAN, conforme:

- Status, IP Address, Status Date, TX Bytes e RX Bytes.







3.4.5 Atualização do firmware

O **1GPS** inclui a opção para atualizar o firmware na última versão disponível. Para atualizar o firmware:

- Copiar o arquivo firmware adequado em uma pasta de seu PC.
- No Menu Principal selecione a opção Reflash.
- Pressione o botão "Look for" para buscar o arquivo de firmware.
- Pressione Reflash para iniciar o processo de regravação.

Este processo pode durar alguns minutos. Por favor espere até que apareça a mensagem de que o processo foi finalizado satisfatoriamente.



O processo de atualização do firmware conserva os últimos ajustes configurados no 1GPS.



Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação





3.5 Interface da Linha de Comandos CLI



3.5.1	Introdução	3.5-2
3.5.2	Acesso ao CLI	3.5-2
3.5.2.	a Primeiros passos	3.5-2
3.5.3	Diretrizes para a configuração do SW	3.5-2
3.5.3.	a Geral	3.5-2
3.5.3.	b Configuração básica de 1GPS	3.5-2
3.5.3.	c Administração	3.5-5
3.5.3.	d NTP	3.5-6
3.5.3.	e SNMP – Gestão do 1GPS	3.5-8
3.5.4	Referência CLI	3.5-9
3.5.4.	a Parâmetros de configuração do 1GPS	3.5-9
3.5.4.	b Comandos de configuração	3.5-12
3.5.4.	c Comandos de controle	3.5-14
3.5.4.	d Comandos diagnóstico	3.5-15

Capítulo 3. Funções e Princípios de Operação



3.5.1 Introdução

Este capítulo proporciona a informação necessária para configurar as principais características do SW do sincronizador **NTP 1GPS**. Esta interface de linha de comandos (CLI) é também acessível através de uma sessão TELNET.

3.5.2 Acesso ao CLI

3.5.2.a Primeiros passos

Antes de acessar ao CLI é necessário conectar um PC à porta da consola do **1GPS**. Para isto, execute um programa de emulação de terminal como o Hyperterminal de windows, e abra uma conexão serial utilizando os seguintes parâmetros:

Velocidade: 115200 bps.

- Bits Dados: 8.

- Paridade: None (nenhum).

- Bits Stop: 1.

- Controle de Fluxo: None (nenhum).

Tenha em conta que também pode conectar um modem de acesso telefônico na Porta da consola do **1GPS** (cabo null-modem).

Ao iniciar uma sessão no **1GPS**, é necessário introduzir um nome de usuário e password. Utiliza-se o mesmo usuário e password que a interface web, por exemplo: para o nome de usuário **admin**, o password por default é **passwd02**; para o usuário **guest**, o password por default é **passwd01**.

Para ter acesso a todos os comandos e parâmetros de configuração, é necessário utilizar a conta **admin**.

3.5.3 Diretrizes para a configuração do SW

3.5.3.a Geral

O objetivo principal deste capítulo é mostrar como configurar as características principais do **1GPS**. Também é um guia de inicio rápido que ajudará ao usuário a familiarizar-se com os comandos CLI.

Para uma descrição mais detalhada dos comandos CLI, configuração de parâmetros e estatísticas, ver capítulo de referência.

3.5.3.b Configuração básica de 1GPS

Todos os parâmetros de configuração do **1GPS** estão organizados em uma estrutura de diretórios. O mesmo grupo de diretório para todos os parâmetros relacionados com certa funcionalidade. Um diretório facilmente pode ser diferenciado de um parâmetro de configuração já que todos os nomes de diretórios finalizam com o carácter '/'.





A estrutura de diretórios do 1GPS são mostrados a seguir:

- main/ Contém os parâmetros gerais de configuração do 1GPS, tais como o nome do host, contas de administração ...
- admin/ Contém a informação IP do 1GPS, que serão utilizados para administrar o
 1GPS
- ntp/ O 1GPS suporta Network Time Protocol (NTP). Seus parâmetros de configuração poderão ser encontrados neste diretório.
- snmp/ Neste diretório encontram-se comunidades SNMP que podem acessar aos parâmetros de configuração do 1GPS e os hosts de destino que o 1GPS envia SNMP traps.

Contas de usuário do 1GPS

Duas contas de usuário estão disponíveis para administrar o 1GPS:

- admin: Esta conta de usuário tem privilégios para modificar os parâmetros de configuração do 1GPS. O login por default é admin e o password por default para esta conta é passwd02.
- guest: Esta conta de usuário pode dar acesso à configuração do 1GPS, mas não pode modificar os parâmetros. O login por default é guest e o password por default desta conta é passwd01.

O usuário pode modificar tanto o nome do usuário como o password das distintas contas. O seguinte exemplo mostra como modificar a conta admin, nome de usuário a **adm_usr** e password a **ziv**.

```
1GPSC /> get main ; Este comando mostra os parâmetros gerais do 1GPSC
   main/
                     = 1GPSC
      hostname
      location
                     = unknown
      contact
                     = unknown
      product
                     = 1GPSC141100E010A
                     = 3.6.900.2126
      version
      fw_reference = 4WF71500001
      trackingnumber = 00000db004c3
      serialnumber = 1006619
      guestlogin
                     = guest
                     = ******
      guestpwd
      adminlogin
                     = admin
                     = ******
      adminpwd
      timezone
                     = UTC
1GPSC /> set main/adminpwd ziv; Este comando modifica o novo password de admin
/main/adminpwd = ziv
1GPSC /> set main/adminlogin adm_usr ; Este comando modifica o novo password de admin
/main/adminlogin = adm_usr
1GPSC /> apply; Este comando aplica a configuração do 1GPSC
1GPSC /> sabe(*); Não se esqueça de salvar a configuração na memória flash
```

(*) O usuário pode aplicar uma configuração ao 1GPS. Isto implica que todos os parâmetros de configuração já modificados estarão funcionando e sendo executados no 1GPS. Não se esqueça de executar o comando SABE se desejar salvar os parâmetros de configuração do 1GPS na memória flash.





Nome

Por *default*, seu valor é **1GPS**. O usuário pode modificar o nome do sistema com o comando set. O seguinte exemplo mostra como o nome do **1GPS** será modificado para **1GPS**. Tenha em conta que cada vez que se modifica o nome de host, o indicador de CLI será atualizado com este valor.

```
1GPSC /> set main/hostname 1GPSC; Este comando configura o Novo hostname
/main/hostname = 1GPSC; 1GPSC o prompt do sistema é atualizado com este novo valor
1GPSC /> get main/hostname
/
main/
hostname = 1GPSC; valor para o hostname
```

Parâmetros específicos o lugar

O usuário pode configurar os parâmetros de um lugar específico tais como a localização do **1GPS** (onde o **1GPS** está localizado) e um contato do **1GPS** (pessoa de contato em caso de eventos). Estes parâmetros também são utilizados pelo agente SNMP.

O seguinte exemplo mostra como modificar a localização Building 1 – S.E. Madrid e o contato a grid@ziv.es.

```
IGPSC /main> set location "Building 1 - SE Madrid"
/main/location = Building 1 - SE Madrid

IGPSC /main> set contact grid@ziv.es
/main/contact = grid@ziv.es

IGPSC /admin> save; Salvar na memória flash
```





3.5.3.c Administração

Para configurar o endereço IP do **1GPS** o usuário pode ativar o cliente DHCP do **1GPS** ou atribuir anualmente um endereço IP ao **1GPS**. Os principais parâmetros envolvidos são: o endereço IP e a máscara de subrede. A porta de enlace pré-determinada também pode ser configurada para que o **1GPS** possa acessar as redes remotas.

O seguinte exemplo mostra como configurar os endereços 192.168.10.15/24 no **1GPS**. A porta de enlace pré-determinada é 192.168.10.1.

```
1GPSC /> get admin; Este comando devolve a informação IP do 1GPSC
      dhcpc = off
              = 192.168.0.1
      iρ
              = 00:01:AB:01:01:7F
      mac
              = 255.255.255.0
      mask
      dgw
              = 192.168.0.2
1GPSC /> cd admin; Modifica-se para o diretório admin
1GPSC /admin> 1s; Mostra os parâmetros disponíveis do admin
   admin/
      dhcpc
      iρ
      mac
      mask
      daw
IGPSC /admin> set ip 192.168.10.15; Modifica o endereço IP a 192.168.10.15
admin/ip = 192.168.10.15
1GPSC /admin> set mask 255.255.255.0; Modifica a máscara a 255.255.255.0
admin/mask = 255.255.255.0
1GPSC /admin> set dgw 192.168.10.1; Estabelece a porta de enlace a 192.168.10.1
admin/dgw = 192.168.10.1
1GPSC /admin> apply; Este comando aplica a configuração do 1GPSC
1GPSC /admin> save; Salva na memória flash
```

O seguinte exemplo mostra como habilitar o cliente DHCP no 1GPS:

```
1GPSC /admin> set dhcpc "on"
/admin/dhcpc = on; o prompt do sistema do 1GPSC é modificado com o novo valor
1GPSC /admin> get dhcpc
/
   admin/
   dhcpc = on; o cliente DHCP está em ON
```

Uma vez que o IP está corretamente configurado, também pode ser acessado através de uma sessão de Telnet ao CLI do **1GPS** CLI.





3.5.3.d NTP

NTP, que está documentado no RFC 1305, é a forma mais comum de sincronizar dispositivos de rede.

O 1GPS obtém sua hora de um servidor com camada (estrato) 0 (o sistema de satélites GPS através de seu relógio interno GPS). Para isto, 1GPS criará um enlace NTP com o GPS. Este enlace criará o 1GPS e não necessitam ser configurados pelo usuário.

1GPS funciona como um servidor de tempo (hora) com camada (estrato) 1 para os NTP clientes com camada (estrato) 2. Por isto, o usuário deve assegura-se que o serviço NTP está ativo:

```
1GPSC /> cd ntp
1GPSC /ntp> get; verificar o estatus do NTP
  ntp/
      enable = off; O serviço NTP está em off
      authkeys[]/
         [authkeys] keynumber key
        1
                    1
                             xxxxxxx
      server/
         broadcastenable = off
         broadcastip = 255.255.255.255
         manycastenable = off
         manycastip
                        = 224.0.1.1
1GPSC /ntp> set enable "on"; Modifica NTP cliene/server em on
/ntp/enable = on
```

1GPS suporta a autenticação MD5 e podem ser configurados até 5 senhas de autenticação diferentes. A senha MD5 deverá ter um comprimento de 8 *bytes*. O seguinte exemplo mostra como incluir uma nova senha e como apagá-la.

```
1GPSC /ntp> get; Verificar a configuração NTP
   ntp/
      enable = on
      authkeys[]/
         [authkeys] keynumber key
         -----
        1
                              xxxxxxxx; Uma única senha de autentificação
      server/
         broadcastenable = off
         broadcastip = 255.255.255.255
         manycastenable = off
         manycastip
                        = 224.0.1.1
1GPSC /ntp> add authkeys; Criar uma nova senha de autentificação (o segundo)
1GPSC /ntp> set authkeys[2]/keynumber 2; Modifica o valor do keynumber do novo authkey
/ntp/authkeys[2]/keynumber = 2
1GPSC /ntp> set authkeys[2]/key ziv2; Modifica o valor da senha do novo authkey
/ntp/authkeys[2]/key = usyscom2
```





```
1GPSC /ntp> get; Verifica que foi criada a nova senha
  ntp/
     enable = on
      authkeys[]/
        [authkeys] keynumber key
                 1 xxxxxxxx
        1
                   2
        2
                           ziv2; A nova senha
      server/
        broadcastenable = off
        broadcastip = 255.255.255.255
        manycastenable = off
        manycastip
                        = 224.0.1.1
1GPSC /ntp> remove authkeys[2]; Apaga a segunda senha
1GPSC /ntp> get; Verifica que a segunda senha foi apagada
  ntp/
     enable = on
     authkeys[]/
        [authkeys] keynumber key
        -----
                            xxxxxxxx; A segunda senha foi apagada
        1
                   1
      server/
        broadcastenable = off
        broadcastip = 255.255.255.255
        manycastenable = off
        manycastip
                       = 224.0.1.1
```

O 1GPS pode operar de 3 formas diferentes:

- Unicast (ponto a ponto): Um cliente NTP envia uma solicitação ao servidor NTP e este responde com a etiqueta de tempo, e informação sobre a qualidade ou precisão do tempo (precisão, nível de camada...). A autenticação é ativada sempre que o servidor NTP seja ativado.
- Broadcast (ponto a multiponto): O servidor NTP envia atualizações de tempo periódicas (cada 64 segundos) ao endereço broadcast especificado no campo Broadcast IP. Para habilitar esta funcionalidade debe-se selecionar o campo Broadcast Enable. Neste caso a autenticação não está habilitada.
- Manycast (multiponto a ponto): Manycast é uma nova característica de NTPv4 e serve para a detecção automática e configuração. O cliente manycast envia uma solicitação NTP a um determinado endereço broadcast. Um ou mais servidores "escutam" nesse endereço. Qualquer NTP servidor com manycast habilitado pode responder a pergunta do cliente com um endereço unicast e a partir daí, será estabelecida uma comunicação unicast. O cliente também tem que autenticar os servidores (através de MD5 em 1GPS), e avaliar os diferentes valores de tempo recebidos (e os respectivos atributos de qualidade) para decidir qual é o melhor. Para habilitar o campo manycast no 1GPS devese selecionar o campo Manycast Enable. O campo Manycast IP é o endereço IP broadcast/multicast do 1GPS onde está "escutando".

Uma vez que o **1GPS** está corretamente sincronizado, todos os eventos registrados no **1GPS** estarão devidamente etiquetados com data e hora.





3.5.3.e SNMP – Gestão do 1GPS

1GPS tem um agente SNMP que contém variáveis MIBs cujos valores podem ser lidos ou modificados por um administrador SNMP. O agente SNMP também pode enviar traps não solicitados a determinados hosts pré-definidos. Os traps são notificações não solicitadas que alertam de certas condições de rede.

O usuário necessita habilitar ambas as funcionalidades. O agente SNMP deverá estar ativado com o parâmetro <code>snmp/enable</code> a on. Uma vez que o agente SNMP está em curso e funcionando, o usuário tem que ativar as notificações traps com o parâmetro <code>snmp/trapenable</code> a on.

O agente SNMP de **1GPS** suporta SNMP versão 1 (SNMPv1) e SNMP versão 2C (SNMPv2C). Tanto SNMPv1 como SNMPv2C utilizam uma cadeia de comunidade como mecanismo de segurança. Todos os administradores SNMP que pertençam a uma cadeia determinada de comunidade poderão acessar as variáveis MIB do **1GPS**. O usuário pode definir até **5** diferentes comunidades. Cada comunidade pode determinar o tipo de acesso às variáveis MIB do **1GPS**, por exemplo: somente leitura ou leitura e escrita.

O seguinte exemplo mostra como são definidas 2 comunidades. A comunidade "pública" que unicamente terá acesso de leitura às variáveis MIB do **1GPS**, e a comunidade "privada" que terá acesso de leitura e escrita às variáveis MIB do **1GPS**.

```
1GPSC /> cd snmp
1GPSC /snmp> add community
1GPSC /snmp> get community
   snmp/
      community[]/
       [community] name access
         1
                   public ro
         2
                    public ro
                                                  ; Modifica o nome da comunidade à
1GPSC /snmp> set community[2]/name private
privada
/snmp/community[2]/name = private
1GPSC /snmp> set community[2]/access rw; comunidade privada tem privilégios de leitura &
escrita
/snmp/community[2]/access = rw
1GPSC /snmp> set enable on; Não se esqueca de habilitar o agente SNMP do 1GPSC
/snmp/enable = on
1GPSC /snmp> get
   snmp/
      enable
                 = on
      trapenable = off
      community[]/
         community name
                          access
                    public ro
                   private rw
         2
1GPSC /admin> save; Salvar na memória flash
1GPSC /admin> reboot; Reinicia o 1GPSC para aplicar a nova configuração
```





IMPORTANTE. As modificações que afetam a configuração SNMP não serão aplicadas em tempo de execução, de modo que o usuário tem que executar o comando SABE e o comando reboot para que o **1GPS** trabalhe com a nova configuração.

O seguinte exemplo mostra como definir o host (192.168.1.135) onde o **1GPS** enviará SNMP traps. Queremos enviar os traps conforme SNMPv2C, sendo o string da comunidade traprec.

```
1GPSC /snmp> set trapenable on
/snmp/trapenable = on
1GPSC /snmp> add traphost
1GPSC /snmp> get traphost
  snmp/
     traphost[]/
        traphost community type ip
                                         port
                 public
                              v1 0.0.0.0 162
1GPSC /snmp> set traphost[1]/community traprec
/snmp/traphost[1]/community = traprec
1GPSC /snmp> set traphost[1]/type v2c
/snmp/traphost[1]/type = v2c
1GPSC /snmp> set traphost[1]/ip 192.168.1.135
/snmp/traphost[1]/ip = 192.168.1.135
1GPSC /snmp> get traphost
  snmp/
     traphost[]/
        traphost community type ip
         _____
                 traprec v2c 192.168.1.135 162
1GPSC /admin> save; Salvar na memória flash
1GPSC /admin> reboot; Reinicia o 1GPSC para aplicar a nova configuração
```

3.5.4 Referência CLI

3.5.4.a Parâmetros de configuração do 1GPS

Todos os parâmetros de configuração estão organizados em uma estrutura de diretórios. Existem 4 diretórios distintos:

- main. Este diretório contém os parâmetros gerais do 1GPS.
- admin. Este diretório contém os parâmetros que permitirão ao usuário gerenciar o
 1GPS
- ntp/ 1GPS suporta o protocolo Network Time (NTP). Seus parâmetros de configuração poderão encontrar neste diretório.
- snmp/ Neste diretório são mostrados ambos, as comunidades SNMP que podem acessar aos parâmetros de configuração do 1GPS e os hosts de destino onde o 1GPS enviará traps SNMP.





A tabela abaixo enumera todos os parâmetros de configuração disponíveis, agrupados em seus diretórios correspondentes.

	Tab	ela 3.5.1 Parâmetros de configuração	
	Parâmetros	Descrição	Tipo de acesso
	hostname	Nome do 1GPS, seu valor por default é 1GPS. Formato: string alfanumérico contém 1 a 25 caracteres.	Leitura e Escrita
	location	Endereço do lugar onde foi instalado o 1GPS. Formato: cadeia alfanumérica que contém de 1 a 50 caracteres	Leitura e Escrita
	contact	Os dados de contato em caso de anomalias de rede detectados. Formato: cadeia alfanumérica que contém de 1 a 50 caracteres.	Leitura e Escrita
	product	Identificação do modelo do produto. Sua definição descreve suas principais características, tais como o modelo da fonte de alimentação, o número de interfaces de Ethernet.	Somente Leitura
	version	Versão do SW	Somente Leitura
	fw_refere nce	Referência do Firmware	
	trackingn umber	Identificação do chassi do HW.	Somente Leitura
	serialnum ber	Número de serial do equipamento.	Somente Leitura
/main/	guestlogi n	O nome de usuário para a conta guest ou convidado. Por <i>default</i> , guest. Formato: string alfanumérico que contém de 5 a 12 caracteres.	Leitura e Escrita
	guestpwd	Password para a conta guest. Por default, passwd01. O usuário guest somente pode ler a configuração atual. O password deverá ser uma combinação de maiúsculas e minúsculas e números. O comprimento de password será de 5-8 caracteres.	Leitura e Escrita
	adminlogi n	Nome de usuário para a conta de administrador. Por default, admin. Formato: string alfanumérico que contém de 5 a 12 caracteres	Leitura e Escrita
	adminpwd	Password para a conta de admin. Por default, passwd02. Este password deverá ser uma combinação de maiúsculas, minúsculas e números. O comprimento de password será de 5-8 caracteres.	Leitura e Escrita
	timezone	 A zona Horária do relógio do sistema do 1GPS. O valor por default é UTC. Os valores suportados são: UTC: Universal Time Co-ordinated. Madri: Bruxelas, Copenhagen, Paris, Madri. Chicago: Central Time (Chicago, Houston). Brasília: zona Brasil (Brasília, São Paulo). 	Leitura e Escrita





	Tab	ela 3.5.1 Parâmetros de configuração	
	Parâmetros	Descrição	Tipo de acesso
	dhcpc	Flag que habilita o cliente DHCP. Seu valor pode ser on off. Valor por <i>default</i> . off	Leitura e Escrita
	ip	Endereço IP do 1GPS. Valor por <i>default</i> . 192.168.0.1	Leitura e Escrita
/admin/	mac	Endereço Ethernet MAC da Porta de gestão	Somente Leitura
	mask	Máscara de subred do 1GPS. Por default. 255.255.255.0	Leitura e Escrita
	dgw	Porta de enlace pré-determinada. Valor por <i>default</i> : 192.168.0.2	Leitura e Escrita
	enable	Flag que habilita client/server NTP. Os possíveis valores podem ser on off. Valor por default: on	Leitura e Escrita
/ntp/	authkeys []/	Números de autenticação de senha são os parâmetros de configuração que existe neste diretório. Pode haver até 5 senhas de autentificação.	
	server/	Este diretório armazena os parâmetros de configuração do servidor NTP.	
/ntp/authk	keynumber	Número de senha. Seu valor é um inteiro. Valor por default: 1	Leitura e Escrita
eys[]	key	String da senha – Seu comprimento deveria ser um string de 8 caracteres.	Leitura e Escrita
	broadcast enable	Habilita a emissão de mensagens NTP <i>broadcast</i> . Seu valor pode ser on off. Valor por <i>default</i> : off	Leitura e Escrita
/ntp/serve	broadcast ip	Broadcast IP. Valor por default: 255.255.255.255	Leitura e Escrita
r	manycaste nable	Habilita a recepção de mensagens NTP manycast. Seu valor pode ser on off. Valores por default. off	Leitura e Escrita
	manycasti p	Manycast IP. Valor por default: 224.0.1.1	Leitura e Escrita
	enable	Habilita o agente snmp. Os valores suportados são on off. Valor por <i>default</i> : off	Leitura e Escrita
snmp	community []/	Uma comunidade é uma cadeia de caracteres utilizada para autenticar transações snmp. Podem ser definidas até 5 comunidades diferentes.	
	trapenabl e	Habilita a entrega de traps ou capturas SNMP. Os valores suportados são on off. Valor por <i>default</i> . off	Leitura e Escrita
	traphost[]/	O traphost é o host de destino para os snmp traps gerados. Pode haver até 5 hosts.	
snmp/commu nity[]	name	Nome da comunidade. Formato: string alfanumérico que contém de 1 a 12 caracteres. Valor por <i>default</i> : public.	Leitura e Escrita
micy()	access	Os valores suportados são somente leitura (ro) e leitura e escrita (rw). Valor por <i>default</i> : ro	Leitura e Escrita





	Tabe	ela 3.5.1 Parâmetros de configuração	
	Parâmetros	Descrição	Tipo de acesso
	community	Valor por <i>default</i> : public	Leitura e Escrita
snmp/traph ost[]	type	O formato dos traps. Há três tipos distintos :	Leitura e Escrita
	ip	O endereço IP do host destino. Valor por <i>default</i> : 0.0.0.0	Leitura e Escrita
	port	Porta destino para os traps. Valor por <i>default</i> : 162.	Leitura e Escrita

3.5.4.b Comandos de configuração

Cd

Utiliza-se o comando **cd** para mudar de diretório na árvore de diretórios de configuração a fim de acessar ao diretório correspondente, onde se encontram os parâmetros de configuração que se deseja modificar do **1GPS**.

Argumentos

O único parâmetro deste comando pode ser:

- O nome de diretório ao qual se deseja mudar. No caso de que o parâmetro não seja um diretório (é um parâmetro de configuração), o CLI devolverá um erro. O diretório especificado deve ser um dos diretórios que correspondem ao nível atual da árvore de diretórios, caso contrário, o CLI devolverá um erro.
- .. dois pontos: para mudar para o nível superior da árvore de diretórios

Sintaxe

cd [diretório]
cd ..
cd admin

Ls

Mostra a lista dos diretórios ou parâmetros de configuração que existem no diretório atual.

Sintaxe

ls

Get

Exibe os valores dos parâmetros de configuração do **1GPS**. É possível solicitar o valor de um determinado parâmetro de configuração ou os valores de todos os parâmetros de configuração de um diretório.

Sintaxe

get (attribute)

Argumentos

atributte. Opcional. Seja um nome de diretório ou um parâmetro de configuração.



3.5 Interface da Linha de Comandos CLI



Set

Modifica os valores dos parâmetros de configuração do **1GPS**. É possível modificar o valor de um parâmetro de configuração especificando sua rota de acesso e o nome do parâmetro ou podem ser modificados todos os parâmetros de configuração de um diretório, indicando o nome do diretório.

Sintaxe

set attribute [Novo-valor (opcional)]

Argumentos

atributte. Parâmetro de configuração ou nome de diretório new_value. Opcional. Valor de um parâmetro de configuração determinado.

Add

Este comando se encarrega de incluir um elemento em uma matriz dinâmica. As matrizes dinâmicas são utilizadas para definir elementos tais como senhas de autenticação e host dos traps.

Sintaxe

add attribute

Argumentos

Atributte. Elemento de identificação que serão incluídos. (authkey)

Remove

Este comando elimina uma entrada de uma matriz dinâmica.

Sintaxe

remove attribute[attribute_index]

Argumentos

Atributo. Elemento de identificação que será eliminado. Qualquer elemento pode ser eliminado indicando o índice do atributo.

Date

Mostra / configura a hora atual.

Sintaxe

date (new_date)

Argumentos

nova_data. Se não for proporcionada uma data nova, este comando retornará a data do 1GPS. Se for modificada para uma nova-data, será com o seguinte formato MMDDhhmmYYYY.

Apply

São aplicadas à configuração em execução todas as modificações realizam nos parâmetros de configuração do **1GPS**.

Sintaxe

apply





Reload

Recarrega os últimos parâmetros de configuração do 1GPS salvos.

Sintaxe

reload

Save

Este comando armazena na memória flash todos os parâmetros de configuração que foram modificados durante uma sessão de configuração. As modificações não serão aplicadas até que o **1GPS** seja reiniciado.

Sintaxe

save

Restore

Usa este comando para restaurar os valores por default de fábrica do 1GPS.

Sintaxe

restore

Download

Este comando proporciona toda a configuração do **1GPS** de tal maneira que pode ser aplicado facilmente a outro **1GPS**.

Sintaxe

download

Clear

Sim, é possível apagar as estatísticas, mas não terá nenhuma utilização no **1GPS**, já que não é permitido apagar os valores estatísticos.

Sintaxe

Clear. Apaga todas as estatísticas (se for possível)
clear main. Apaga as principais estatísticas (se for possível)
clear ntp. Apaga as estatísticas NTP (se for possível)

3.5.4.c Comandos de controle

Help

Proporciona uma ajuda online para os comandos CLI.

Sintaxe

help

Quit

O comando **quit** sai do programa CLI. Quando o comando **quit** for executado, a sessão atual será fechada.

Sintaxe

quit



3.5 Interface da Linha de Comandos CLI



Exit

O comando **exit** sai do programa CLI. Quando o comando **exit** for executado, a sessão atual será fechada

Sintaxe

exit

Reboot

Utilize este comando para realizar uma reinicialização do software sem necessidade de baixar a alimentação e ligar o **1GPS**.

Sintaxe

reboot

3.5.4.d Comandos diagnóstico

Stats

Mostra informação importante relacionada com o estado do **1GPS**. Aceita um atributo que identifica o tipo de informação solicitada, por exemplo, porta ou mac.

Sintaxe

Stats. Mostra todas as estatísticas.

stats main. Mostra informação detalhada sobre as estatísticas Gerais (i): Tempo de funcionamento, data e hora e temperatura and. stats ntp. Mostra as estatísticas do servidor NTP: offset, offset fequência, jitter e allan.

Ping

Envia pacotes ICMP ECHO_REQUEST continuos a um host e informa sobre qualquer pacote de retorno.

Sintaxe

ping host-name

Argumentos

host-name. Especifica o nome do host ao qual são enviados os pacotes. O argumento do nome do host (host-name) é um endereço IP (Por exemplo, 64.233.161.104).

Traceroute

Imprime a rota que os pacotes tomarão em uma rede.

Sintaxe

traceroute host-name

Argumentos

host-name. Especifica o nome do host ao qual serão enviados os pacotes. O argumento host-name é um endereço IP com números (Por exemplo, 64.233.161.104).





Route

Mostra a tabela de rota IP.

Sintaxe

route

Telnet

Abre uma sessão Telnet

Sintaxe

telnet host destination_port

Argumentos

host . Endereço IP onde se abre uma sessão de Telnet.destination-port. Especifica a Porta na qual é aberta uma sessão de Telnet.



A. Esquemas e Planos de Conexões



Esquemas de dimensões e taladrado


GPS (1U x 1 rack de 19") >> 4BF0100/0008 GPS NTP >> 4BF0100/0047


Esquema de conexões externas


 GPS NTP
 >>
 3RX0177/0003 (genérico)


 GPS NTP
 >>
 3RX0177/0004 (genérico)


 GPS Sync
 >>
 3RX0177/0005 (genérico)











B. Índice de Figuras



B.1 Lista de tabelasB-2	B.1	Lista de figuras	.B-2
		· ·	

Anexo B. Índice de Figuras



B.1 Lista de figuras

1.2 1.2.1	Funções Adicionais Propriedades do sinal 1PPS	1.2-3
1.3 1.3.1	Interface Local Display	1.3-2
1.5 1.5.1 1.5.2	Instalação e Comissionamento Cabeamento do conector de Alarme Conexão de alimentação (a) AC (b) DC	1.5-4 1.5-4
2.3 2.3.1 2.3.2	Arquitetura Física Frente de um GPS Traseira de um GPS (modelo sem saída de canais digitais)	2.3-2 2.3-2
3.1 3.1.1	Funcionamento Exemplo de modo de transição	3.1-2
B.1	Lista de tabelas	
B.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	Lista de tabelas Funções Adicionais Entradas digitais isoladas (Pino 4&5) Entradas digitais isoladas (Pino 1&2) Informação do 1GPS	1.2-5 1.2-5 1.2-6
1.2 1.2.1 1.2.2	Funções Adicionais Entradas digitais isoladas (Pino 4&5) Entradas digitais isoladas (Pino 1&2)	1.2-5



C. Garantia do Produto



Anexo C. Garantia do Produto



ZIV GRID AUTOMATION, S.L. Garantia Padrão dos Produtos

A garantia dos equipamentos e/ou produtos de ZIV GRID AUTOMATION, contra qualquer defeito atribuído a materiais, desenho ou fabricação, é de 10 anos contados desde o momento da entrega (saída dos equipamentos da fábrica de ZIV GRID AUTOMATION). O usuário deverá notificar imediatamente a ZIV GRID AUTOMATION sobre o defeito encontrado. Se for determinado que o mesmo fica amparado por esta garantia, ZIV GRID AUTOMATION se compromete a reparar ou substituir, sendo opção desta uma ou outra opção de acordo com o que for mais adequado em cada caso, os equipamentos supostamente defeituosos, sem custo algum para o cliente.

ZIV GRID AUTOMATION poderá solicitar ao usuário o envio do equipamento supostamente defeituoso a fábrica, sendo apenas daquela a opção da solicitação, para um melhor diagnóstico do problema a fim de determinar se efetivamente existe a falha e se está amparada pelas condições desta garantia. Os gastos de envio a ZIV GRID AUTOMATION (incluindo fretes, seguros, gastos com a alfândega, tarifas alfandegárias e outros possíveis impostos) serão por conta do cliente, enquanto que ZIV GRID AUTOMATION se encarregará dos gastos correspondentes ao envio do equipamento novo ou reparado a este

Os custos de reparação e envio para aqueles produtos onde seja determinado que não estão amparados por esta garantia ou a falha não era imputável a ZIV GRID AUTOMATION, serão por conta do cliente. Todos os equipamentos reparados por ZIV GRID AUTOMATION estão garantidos, contra qualquer defeito atribuído a materiais ou fabricação, por um ano contado desde o momento da entrega (data de entrega apresentada no recibo de saída de fábrica), ou pelo período restante da garantia original, sempre o que for mais longo.

Esta garantia não cobre as seguintes opções: 1) instalação, conexão, operação, manutenção e/ou armazenamento inadequados; 2) defeitos menores que não afetem ao funcionamento, possíveis indenizações, mau uso ou emprego errôneo; 3) condições de operação ou aplicação anormal ou não usual fora das especificadas para o equipamento em questão; 4) aplicação diferente daquela para a qual os equipamentos foram desenhados, ou 5) reparações ou manipulação dos equipamentos por pessoal alheio a ZIV GRID AUTOMATION ou seus representantes autorizados.

Exceções à garantia descrita:

- Equipamentos ou produtos fornecidos, mas não fabricados por ZIV GRID AUTOMATION. Os mesmos serão objeto da garantia do fabricante correspondente.
- 2) Software: ZIV GRID AUTOMATION garante que o Software licenciado corresponda às especificações contidas nos manuais de utilização dos equipamentos, ou com as combinadas expressamente com o usuário final em seu caso. Essa garantia implica somente que ZIV GRID AUTOMATION reparará ou substituirá o Software que não se ajustar às especificações combinadas (sempre que não se tratar de defeitos menores que não afetem ao funcionamento dos equipamentos).
- 3) Nas hipóteses em que foi requerido um cumprimento de garantia em forma de aval ou instrumento similar o prazo da garantia a estes efeitos será no máximo de 12 meses desde a entrega dos equipamentos (data de entrega apresentada no recibo de saída de fábrica).

SALVO O ANTERIORMENTE DESCRITO, ZIV GRID AUTOMATION NÃO ASSUME NENHUM OUTRO COMPROMISSO DE GARANTIA, ESCRITO OU VERBAL, EXPRESSO OU IMPLÍCITO. ZIV GRID AUTOMATION NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM NENHUM CASO POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜÊNCIAIS (INCLUINDO LUCROS CESSANTES) OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA, QUE POSSA SER PRODUZIDO.

ZIV GRID AUTOMATION, S.L. Parque Tecnológico, 210 48080 Bilbao - Espanha Tel.- (+34)-(94) 452.20.03 Fax - (+34)-(94) 452.21.40

